

Instrukcja obsługi

Waga kuchenna z miską
do 5 kg elektroniczna
wagPRO-K5C

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Najważniejsze cechy:.....	4
Obsługa urządzenia	5
Instrukcje ogólne	5
Ostrzeżenia	6
Konserwacja i czyszczenie	6
Przechowywanie urządzenia	7

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Materiał wykonania:** stal nierdzewna
- **Materiał zewnętrzny:** gruba stal walcowana na zimno, SECC
- **Maksymalne obciążenie:** 5 kg
- **Dokładność pomiaru:** 1 g
- **Wyświetlacz:** LCD z zielonym podświetleniem
- **Dostępne jednostki:** g, lb, oz
- **Zasilanie:** 2x baterie AAA
- **Dodatkowe funkcje:** wstrzymywanie ekranu, tarowanie wagi, zamiana jednostek, automatycznego wyłączenia, wskaźnik poziomu baterii i przeciążenia
- **Wymiary misy:** 21 x 6 cm
- **Wymiary produktu:** 22 x 18 x 4,5 cm
- **Wymiary opakowania:** 22 x 12,3 x 24,3 cm
- **Waga produktu:** 500 g
- **Waga z opakowaniem:** 1 kg

Zawartość zestawu:

- Elektroniczna waga kuchenna
- Metalowa miska
- 2x baterie AAA
- Instrukcja obsługi

Najważniejsze cechy:

- Maksymalne obciążenie do 5 kg
- Cyfrowy wyświetlacz LCD z zielonym podświetleniem
- Wskaźnik przeciążenia oraz informacja o poziomie baterii
- Możliwość pomiaru w gramach, funtach i uncjach
- Funkcja automatycznego wyłączania po dłuższym okresie bezczynności
- Metalowa miska w zestawie pozwalająca na sprawdzenie masy produktów sypkich i płynnych

Obsługa urządzenia

Uruchomienie:

Po umieszczeniu dwóch baterii AAA w gnieździe pod urządzeniem, waga uruchomi się automatycznie. Przyciskiem **ON/OFF** można ją w każdej chwili wyłączyć. Po krótkim czasie bezczynności, nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia.

Tarowanie:

Po umieszczeniu na wadze metalowej miski, za pomocą przycisku **ZERO/TARE** można wyzerować wagę. Po naciśnięciu przycisku **ZERO/TARE** na wyświetlaczu pojawi się cyfra 0, wówczas można rozpocząć ważenie.

Zamiana jednostek:

Zamiana jednostek z gramów (g) na funty (lb) lub uncje (oz) możliwa jest za pomocą przycisku **MODE**.

Instrukcje ogólne

- Przed pierwszym użyciem wagi kuchennej zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi, aby upewnić się, że urządzenie zostało prawidłowo skonfigurowane i jest gotowe do użytku.
- Waga kuchenna przeznaczona jest do użytku wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Unikaj narażania jej na kontakt z wodą, wilgocią lub ekstremalnymi temperaturami. Zasilanie urządzenia:
- Waga kuchenna jest zasilana bateriami alkalicznymi. Regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je, gdy

zaczynają tracić moc. Aby zapewnić długotrwałe działanie, zawsze używaj baterii wysokiej jakości.

Ostrzeżenia

- Nie używaj wagi z wyczerpanymi bateriami. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub wyświetlacz nie reaguje, wymień baterie na nowe, aby zapewnić dokładne pomiary.
Ostrzeżenie dotyczące przeciążenia: • Maksymalny udźwig: Nigdy nie przekraczaj maksymalnego udźwigu określonego przez producenta. Przeciążenie może prowadzić do uszkodzenia wagi oraz błędnych pomiarów.
- **Ostrzeżenie o przeciążeniu:** Upewnij się, że używasz wagi zgodnie z jej przeznaczeniem i nie przeciążasz jej, aby uniknąć uszkodzeń mechanizmu oraz nieprawidłowych wyników.
- **Ochrona przed uszkodzeniami:** Waga kuchenna to urządzenie precyzyjne – unikaj narażania jej na wstrząsy, upadki i kontakt z wodą lub innymi płynami, które mogą wpłynąć na jej działanie.
- Ustaw wagę na stabilnej, równej powierzchni, aby zapewnić prawidłowe działanie i uniknąć błędnych odczytów.

Konserwacja i czyszczenie

- Regularnie czyść wagę z kurzu i zabrudzeń, szczególnie w okolicach platformy pomiarowej, używając miękkiej, suchej ściereczki.
- Unikaj stosowania agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je na czas, aby zapewnić ciągłość pracy urządzenia.

- **Ochrona przed zakłóceniami:** Waga powinna być używana w sposób zapewniający jej stabilność. Unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami podczas ważenia, ponieważ mogą one wpłynąć na wyniki pomiaru, szczególnie w wagach elektronicznych.

Przechowywanie urządzenia

- Jeśli waga kuchenna nie będzie używana przez dłuższy czas, upewnij się, że została wyłączona, aby oszczędzać baterie.
- Przechowuj wagę w suchym, chłodnym miejscu, z dala od wilgoci oraz źródeł ciepła, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić długotrwałe działanie. Zastosowanie się do powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie wagi kuchennej, zwiększając jej trwałość oraz dokładność pomiarów.