

Benutzerhandbuch

Küchenlöffel mit Waage

wagPRO-K800G

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten:.....	3
Inhalt des Kits:.....	4
Merkmale:	4
Nutzung und verfügbare Funktionen:.....	5
Anmerkungen:.....	6

Technische Daten:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Material:** ABS
- **Maximale Ladung:** 800 g
- **Messgenauigkeit:** 1 g
- **Display:** LCD 5-stelliges Display
- **Zusätzliche Funktionen:** Bildschirmpause, Skalen-Tare, Gerätetausch, automatisches Abschalten
- **Verfügbare Wiegeeinheiten:** kg, lb, ounce
- **Stromversorgung:** CR2032 Lithium-Batterie
- **Batteriekapazität:** 250 mAh
- **Betriebstemperatur:** -20~100°C
- **Abmessungen des Geräts:** 23 x 9 x 5 cm
- **Paketmaße:** 16 x 15 x 5,5 cm
- **Gewicht des Geräts:** 90 g
- **Gewicht mit Verpackung:** 135 g

Inhalt des Kits:

- wagPRO-K800G,
- CR2032 Lithium-Batterie.

Merkmale:

- **Maximale Ladung:** 800 g
- **Messgenauigkeit:** 1 g
- **Anzeige:** LCD, bis zu fünf Zahlen
- **Stromversorgung:** Lithiumbatterie CR2032
- **Zusätzliche Funktionen:** Pausenbildschirm, Leergewicht, Einheiten umwandeln

Nutzung und verfügbare Funktionen:

1) **Einschaltknopf:** Drücken Sie die "EIN/AUS"-Taste, um das Gerät zu starten, nachdem die Eimer-Waage in horizontaler Position ist. Nach dem System-Selbsttest zeigt das Display "0,0g" oder "0,00oz" an, was in den Wiegungszustand geht und du mit dem Wiegen beginnen kannst. Drücken Sie nach dem Einschalten ständig die "AN/AUS"-Taste, um sie auszuschalten. Ohne Operation und ohne große Gewichtsänderungen geht der Löffel automatisch in den Schlafmodus.

2) **Tare-Funktionsknopf:** Wenn Sie Behälter oder Beutel in die Eimerwaagenschaufel legen, drücken Sie die "TARE"-Taste, um die Tare auf dem Bildschirm wieder auf null zu subtrahieren; Wenn keine Gegenstände im Wiegelöffel sind, drücke die "TARE"-Taste, um die Nullkorrekturfunktion zu erhalten; der Bildschirm zeigt null an, um mit dem Wiegen zu beginnen.

3) **Verriegelungs-Funktionsknopf:** Wenn das Display statisch ist, drücken Sie die "HALTEN"-Taste, um zu sperren und den Wiegewert anzuzeigen.

4) **Einheitsschalter-Knopf:** Drücken Sie die "MODE"-Taste, um die Wiegeeinheit zwischen "g", "oz", "gn" und "ct" zu wechseln.

Anmerkungen:

- 1) Es ist nicht ratsam, das Gerät bei heißen, feuchten oder staubigen Bedingungen zu verwenden.
- 2) Aufgrund der Mechanik sollte die Skala in horizontaler Position gehalten werden, um Anzeige, Start und Tare auszulesen. Übermäßige Neigung beeinträchtigt die Genauigkeit.
- 3) Ist der Stromverbrauch niedrig, erscheint ein Batterie-Zeichen auf dem Bildschirm. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Batterie gewechselt werden sollte.
- 4) Um das Gleichgewicht zu reinigen, wird empfohlen, ein weiches Tuch mit einer kleinen Menge Wasser oder Waschmittel zu verwenden. Es ist verboten, das Gleichgewicht mit organischen Lösungsmitteln oder alkalischer Flüssigkeit zu reinigen.
- 5) Verhindern, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Waage gelangen, da dies einen Kurzschluss verursachen kann.
- 6) Nehmen Sie die Batterie ab, wenn sie längere Zeit nicht verwendet wird.