Manuell

Geringes Gewicht mit einer Plattform mit einem Gewicht von bis zu 60 kg

wagPRO-P60

HDWR
Hardware for business

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:....2
Inhalt des Sets:....3
Sicherheit:....3
Montage und Installation:....4
Funktionen:....4
Beleuchtungsschlüssel:....4
ZERO-Taste:....5
TARA-Taste:....5
Tasten [0]-[9]:....5
Schaltfläche HINZUFÜGEN:....5
Taste [C]:....6
[.]-Schaltfläche:....6
M1-M7 Tasten:....6
STORE-Schaltfläche:....6
Batterie:....7
Hilfe:....7

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Material:** Stahl
- **Maximale Nennlast:** 60 kg
- **Genauigkeit:** +/- 10 g
- **Maximal zulässige Belastung:** 100 % der Nennlast
- **Skalen-Legalisierung:** Nein
- **Anzeige:** Digital, bis zu 5 Ziffern
- **Hintergrundbeleuchtung des Displays:** Grün
- **Zusatzfunktionen:** Gewichtstara, Eingabe des Stückpreises, Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms, automatische Abschaltfunktion
- **Batterietyp:** Blei-Säure
- **Stromversorgung:** Netz, wiederaufladbar
- **Akkukapazität:** 4 Ah (4000 mAh)
- **Akkulaufzeit:** bis zu 2 Tage
- **Standby-Zeit:** bis zu einer Woche
- **Automatisches Dimmen der Hintergrundbeleuchtung:** Nach 10 Sekunden Inaktivität
- **Betriebstemperatur:** 0-40°C
- **Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:** bis zu 85 % bei 20 °C
- **Abmessungen des Geräts:** 34 (L) x 30 (B) x 41 (H) cm
- **Maße der Wägeplattform:** 34 x 30 cm
- **Gewicht des Geräts:** 6 kg

Inhalt des Sets:

- Plattform-Skalierung,
- Netzteil,
- Manuell

Sicherheit:

1. Halten Sie das Gerät sauber. Es ist verboten, die Waage der Sonne, sehr hohen und niedrigen Temperaturen, hohem Staub und starken Stößen auszusetzen.
2. Lassen Sie keine schweren Gegenstände auf die Wägeplattform fallen, um eine Beschädigung der Messgeräte zu vermeiden.
3. Wenn die Gewichtskapazität überschritten wird, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm. Es sollte sein
4. Die Waage sollte mit einer konstanten Stromspannung betrieben werden. Eine zu hohe oder zu niedrige Spannung kann zu Problemen beim Betrieb des Geräts führen.
5. Die Waage wird über ein Netzteil mit Strom versorgt. Wenn die Waage längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie die Stromversorgung von der Stromquelle.
6. Wenn Sie die Waage reinigen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Stromversorgung, schalten Sie sie aus, dann verwenden Sie ein feuchtes Tuch. Es ist verboten, die Waage mit Wasser zu reinigen, um Kurzschlüsse und Stromschläge zu vermeiden.
7. Die Waage sollte systematisch sauber und frei von Feuchtigkeit gehalten werden.

Montage und Installation:

1. Entfernen Sie die Plattform, das Edelstahlgestell und das Bedienfeld aus der Verpackung. Entfernen Sie alle Schäume und Schutzfolien und legen Sie die Waage auf eine ebene Fläche.
2. Stellen Sie den Schaltschrankpfosten auf und befestigen Sie ihn mit einem Riegel an der Basis des Racks.
3. Passen Sie die Basis der Skala mit den vier Beinen der Skala an.
4. Schließen Sie das Netzkabel entsprechend der Kerbe und dem Sicherheitsloch an. Befestigen Sie das Bedienfeld mit den vier Schrauben am Pfosten.

Funktionen:

Stellen Sie sicher, dass die Waage auf einem flachen, stabilen Platz steht, und schalten Sie dann die Waage ein.

Wenn der Verkauf startet, werden die Positionen "ZERO" und "STAB" aktiviert. Stellen Sie sicher, dass die Anzeige sowohl NULL als auch STAB anzeigt, bevor Sie die Ware wiegen.

Beleuchtungsschlüssel:

Drücken Sie diese Hintergrundbeleuchtungstaste (Glühbirnensymbol), um die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms einzuschalten. Drücken Sie erneut, um die LCD-Hintergrundbeleuchtung auszuschalten. Wenn nach dem Starten der Waage kein Gegenstand auf der Plattform platziert wird, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung innerhalb von 3 Sekunden nach dem Einschalten automatisch aus. Die Hintergrundbeleuchtung wird neu geschaltet, wenn ein Artikel auf der Wägeplattform erkannt wird.

ZERO-Taste:

Setzt die Zahl im Gewichtungsfenster zurück (maximal: 2 % des Sicherheitsgewichts).

Hinweis: Wenn die TARA-Funktion aktiv ist, steht die NULL-Funktion nicht zur Verfügung.

TARA-Taste:

Um die Tara der Waage zu aktivieren, drücken Sie die TARA-Taste, wenn Sie einen Gegenstand wiegen, den Sie nicht berücksichtigen möchten. Die Tara-Anzeige erscheint auf dem Bildschirm und der Gewichtsbildschirm zeigt 0 an.

Um die Tara der Skala zu deaktivieren, entfernen Sie das Element aus der Skala und das Display sollte einen negativen Wert der Skala anzeigen. Drücken Sie dann die TARA-Taste - NULL wird durch einen Pfeil angezeigt und das Saldofenster zeigt 0 an, was bedeutet, dass die TARA-Funktion deaktiviert ist.

Tasten [0]-[9]:

Die numerischen Tasten werden verwendet, um den Stückpreis des gewichteten Artikels festzulegen.

Schaltfläche HINZUFÜGEN:

Es wird verwendet, um die Preise und Gewichte einzelner Artikel zu zählen und zu summieren. Legen Sie die Ware auf die Plattform, das Gewicht wird im Fenster GEWICHT angezeigt. Drücken Sie die Zifferntasten, um den Stückpreis (Preis pro 1 kg) einzugeben, im Fenster GESAMTPREIS wird der erste Preis des zu wiegenden Artikels angezeigt. Nach dem Drücken der ADD-Taste wird der Preis im Speicher der Waage gespeichert.

Löschen Sie den Artikel, um mit der Zählung der nächsten Artikel fortzufahren (andernfalls ist es nicht möglich, die Preise zu addieren). Legen Sie einen weiteren Gegenstand auf die Plattform und geben Sie den Stückpreis pro 1 kg ein. Drücken Sie erneut die Taste HINZUFÜGEN.

Der Vorgang kann viele Male wiederholt werden, während eines Zyklus können die Preise von bis zu 99 Artikeln addiert werden.

Um die Option der Preissummierung zu verlassen, drücken Sie die Taste [C].

Taste [C]:

Storniert den von Ihnen eingegebenen Stückpreis.

[.]-Schaltfläche:

Geben Sie die Dezimalteile des Stückpreises ein.

M1-M7 Tasten:

Geben Sie den hinterlegten Stückpreis ein. Wenn Sie das Objekt auf der Plattform platzieren und eine der M-Tasten drücken, werden der Stückpreis und der entsprechende Gesamtpreis auf dem Bildschirm angezeigt.

STORE-Schaltfläche:

Um den Stückpreis unter einer der M*-Tasten zu speichern, drücken Sie zuerst STORE und das "o"-Symbol erscheint im Feld STÜCKPREIS. Sie können dann den gewünschten Stückpreis eingeben und eine der Tasten M1-M7 drücken, woraufhin der Preis gespeichert wird.

Batterie:

Die Batterie muss nach der Benutzung der Waage ordnungsgemäß geladen sein, wenn die Meldung "-Lb-" im Fenster mit dem Stückpreis angezeigt wird. Unter normalen Bedingungen muss die Waage für mindestens 1,5 Stunden pro 1 Stunde Gebrauch aufgeladen werden. Wenn die Waage längere Zeit nicht benutzt wird und alle 3 Monate Betrieb, sollte sie 24 Stunden lang ununterbrochen an die Stromquelle angeschlossen werden. Andernfalls kann der Akku beschädigt werden.

Hilfe:

Problem	**Kläger**	**Verursachen**	**Lösung**
Die AC-LED leuchtet nicht	Das Netzkabel ist möglicherweise nicht angeschlossen	1) Der Netzstecker kann gezogen werden 2) Das Netzkabel ist beschädigt	1) Stecken Sie den Stecker ein oder ersetzen Sie ihn, wenn er beschädigt ist 2) Wechseln Sie das Netzkabel
Die Waage lässt sich im Batteriebetrieb nicht einschalten	Die Waage wird nicht mit Gleichstrom versorgt	1) Die Batterie ist beschädigt oder entladen 2) Der Batterieanschluss ist nicht korrekt	1) Schließen Sie den Akku an eine Stromquelle an 2) Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Wägesystem und dem Bedienfeld 3) Wenden Sie sich an den Service

Die Waage zeigt eine Meldung an und schaltet sich automatisch aus	Keine Spannung im Stromkreis des Gerätes	Batterie leer	1) Laden Sie den Akku auf 2) Wenden Sie sich an den Service
Der Gewichtswert ist nicht stabilisiert	Mangelnde Spannung, Feuchtigkeit im Zunder oder unebener Boden	1) Unzureichende Akkuladung 2) Unebener Boden 3) Zu viel Feuchtigkeit in der Umgebung.	1) Vergewissern Sie sich, dass die Waage auf ebenem Boden steht 2) Laden Sie den Akku auf 3) Machen