Instrukcja obsługi

Waga hakowa do 300 kg

wagPRO-H300

HDWR
Hardware for business

Spis treści

Specyfikacje: 2
Zawartość zestawu: 3
Bezpieczeństwo: 3
Funkcje: 3
Szybka pomoc: 4

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Materiał wykonania:** stal
- **Maksymalne obciążenie nominalne:** 300 kg
- **Dokładność pomiaru:** +/- 50 g
- **Maksymalne dopuszczalne obciążenie:** 100% obciążenia nominalnego
- **Legalizacja wagi:** nie
- **Wyświetlacz:** cyfrowy LCD o przekątnej 0,7 cala
- **Podświetlenie wyświetlacza:** niebieskie
- **Dodatkowe funkcje:** wstrzymywanie ekranu, tarowanie wagi, zamiana jednostek
- **Dostępne jednostki wagi:** kg, lb
- **Zasilanie:** 3x baterie AA
- **Czas pracy baterii:** do 150 godzin
- **Automatyczne wyłączanie:** po 3 minutach bezczynności
- **Temperatura pracy:** 10-40 °C
- **Wilgotność pracy:** do 90% przy temp. 20 °C
- **Wymiary urządzenia:** 15 x 8 x 4,6 cm
- **Wymiary opakowania:** 18,5 x 17,5 x 5 cm
- **Waga urządzenia:** 680 g
- **Waga z opakowaniem:** 800 g

Zawartość zestawu:

- Szuflada kasowa z przegrodami na pieniądze
- Dwa kluczyki do zamka
- Kabel z wtyczka RJ12
- Instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo:

Aby utrzymać wagę w dobrym stanie technicznym, a pomiar był precyzyjny, należy stosować się do poniższych zaleceń:

- **NIE WOLNO przeciążać wagi**, gdyż może to skutkować uszkodzeniem układu pomiarowego i unieważnieniem gwarancji.
- **NIE WOLNO umieszczać ciężkich przedmiotów na długi czas**, gdyż może to skutkować zmniejszeniem dokładności oraz skróceniem żywotności układu pomiarowego.
- **ZAWSZE sprawdź stan wagi** i uchwytu przed użyciem.
- **W PRZYPADKU WYCZERPANIA BATERII**, usuń z gniazda stare baterie i zastąp je nowymi.
- **NIE WOLNO używać wagi** podczas opadów deszczu/śniegu, burzy, itd.
- **ZABRANIA SIĘ samodzielnego naprawiania wagi** w przypadku jej uszkodzenia. W razie wystąpienia awarii, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

Funkcje:

PRZYCISK ON/OFF

1. Naciśnij przycisk "ON/OFF", aby uruchomić wagę, gdy jest nieaktywna. Waga uruchomi wyświetlacz i dokona automatycznego wyzerowania
2. Naciśnij przycisk "ON/OFF", aby wyłączyć wagę

3. Gdy waga jest obciążona i wyświetla wartość, naciśnij przycisk "ON/OFF", aby zapisać wagę jako tarę

PRZYCISK TARE

1. Naciśnij przycisk "TARE", aby zablokować wyświetlacz. Gdy zostanie wyświetlony napis "HOLD", ekran pozostanie zablokowany razem z aktualnie pokazywaną wartością
2. Naciśnij przycisk "TARE", aby odblokować wyświetlacz. Gdy napis "HOLD" zniknie, wyświetlacz zostanie odblokowany i będzie pokazywał wartości w czasie rzeczywistym

PRZYCISK UNIT

Naciśnij przycisk "UNIT", aby przełączać się pomiędzy dostępnymi jednostkami wagi (kg, N, lb)

Szybka pomoc:

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak wartości na wyświetlaczu, gdy przycisk włączenia jest aktywny	Rozładowana bateria	Wymień baterię
	Uszkodzona bateria	
	Uszkodzony przycisk „TARE”	Przytrzymaj dłużej przycisk włączenia
Brak reakcji na wciśnięcie przycisku „TARE”	Uszkodzony przycisk „TARE”	Oczyść i przytrzymaj dłużej przycisk „TARE”
Odczyt wagi jest niestabilny	Ważony przedmiot jest w ruchu	Ustabilizuj ważony przedmiot i wagę
	Waga jest zawilgocona	Osusz wagę
	Kurz na płycie PCB	Odkurz zakamarki wagi

Wartość na wyświetlaczu jest inna niż 0 bez obciążenia	Waga nie została zresetowana	Zresetuj wagę przyciskiem „ON/OFF”
	Waga była zbyt długo lub za bardzo obciążona	Powieś wagę w stanie spoczynku na dłuższą chwilę
Duży błąd w odczycie wagi	Waga nie została zresetowana	Zresetuj wagę przyciskiem „ON/OFF”
	Waga jest nieskalibrowana	Skalibruj ponownie wagę
	Niepoprawna jednostka	Zmień jednostkę przyciskiem „UNIT”