

# Waga sklepowa wagPRO S40 – instrukcja użytkowania

## ***Specyfikacja:***

- Materiał wykonania: stal, tworzywa sztuczne
- Maksymalne obciążenie nominalne: 40 kg
- Dokładność: +/- 2 g
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 100% obciążenia nominalnego
- Dodatkowe funkcje: tarowanie wagi, zliczanie produktów, wprowadzanie cen jednostkowych, podświetlenie ekranu
- Zasilanie: sieciowe, akumulatorowe
- Pojemność akumulatora: 4 Ah
- Czas pracy baterii: >150 godzin
- Wyświetlacz: cyfrowy, do pięciu liczb
- Podświetlenie wyświetlacza: tak
- Automatyczne wygaszanie podświetlenia: Po 10 sekundach bezczynności
- Temperatura pracy: 0°C - 40°C
- Wilgotność pracy: <= 85% przy temp. 20°C
- Wymiary po rozłożeniu: 32 (dł.) x 33 (szer.) x 12 (wys.) cm
- Wymiary platformy ważącej: 32 x 23 cm
- Waga urządzenia: 3 kg

## ***Uwagi przed uruchomieniem:***

Wagę należy ustawić na stabilnej i płaskiej powierzchni. Należy wyregulować cztery dolne śruby tak, aby waga znajdowała się w pozycji poziomej. Waga nie może być używana w stanie tarowania przez długi czas, w przeciwnym razie funkcja automatycznego zerowania będzie niedostępna, a punkt zerowy będzie odchylony.

## **Uruchomienie i użytkowanie wagi:**

1. Włączyć wagę przyciskiem na obudowie. Po włączeniu zasilania na wyświetlaczach wyświetlają się kolejno liczby aż do wejścia w stan punktu zerowego i oznaczenia symbolu „Zero”.

2. Klawisz **【Zero / Tare】** : Ustawia mierzoną obecnie wagę na zero. (Zakres ustawienia tary: maksymalnie 1/3 obciążenia nominalnego)

(1) Naciśnięcie tego przycisku podczas ważenia, ustawi okienko wagi na zero, oraz podświetli się symbol „Zero / Tare”.

(2) Zdjęcie ciężaru spowoduje, że okienko wagi wyświetli wartości ujemne. Naciśnięcie ponownie przycisku **【Zero / Tare】** , ustawi okno wagi na zero, a symbol „Tara” zniknie.

4. Klawisze **【0 ~9】** : Wprowadza cenę jednostkową, naciśnięcie dowolnego klawisza numerycznego wyczyści poprzednią cenę jednostkową po 3 sekundach oraz wprowadzi wskazaną liczbę.

5. Klawisz **【.】** : wprowadza wartości ułamkowe, wprowadź część całkowitą przed naciśnięciem i części dziesiętne po naciśnięciu klawisza.

6. Klawisz **【LIGHT】**: Klawisz podświetlenia ekranów. Naciśnij ten klawisz, aby wyłączyć podświetlenie lub włączyć podświetlenie. Domyślnie podczas uruchomienia jest automatyczne wywołanie podświetlenia.

7. Klawisz **【SAMPLING/COUNT】**: Klawisz zliczania produktów. Naciśnij ten przycisk, umieść liczbę produktów, wprowadź liczbę umieszczonych produktów. Umieszczanie kolejnych produktów jednego rodzaju pozwoli na zliczenie ilości produktów umieszczonych na wadze.

### ***Transport i przechowywanie:***

1. Unikać wstrząsów i wilgoci podczas transportu. Unikaj silnego nasłonecznienia i oddziaływania wody podczas przechowywania.

### ***Uwagi dotyczące użytkowania:***

1. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem wagi.
2. Jeśli waga nie była używana przez dłuższy czas, należy naładować akumulator co najmniej raz na 2 miesiące i utrzymywać przełącznik zasilania w stanie „wyłączony”, aby uniknąć rozładowania i uszkodzenia akumulatora.
3. Wyświetlacz LCD wagi musi pracować przy intensywnym oświetleniu, zaleca się urucomienie podświetlenia wyświetlacza w warunkach słabego oświetlenia.
4. Unikaj uderzeń podczas umieszczania ważonego przedmiotu na wadze.
5. Zabrania się stosowania silnych rozpuszczalników chemicznych do czyszczenia powierzchni.
6. Wagę należy czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką do naczyń. Mycie wagi wodą jest zabronione i może spowodować uszkodzenie urządzenia.