Manuell

Etikettendrucker OPrint-XC200W



Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:	3
Sicherheitshinweise:	6
Anschluss an die Stromversorgung:	7
Einlegen von Medien:	8
LED- und Tastenanweisungen:	9
Papiereinzug:	10
Drucker-Testseite:	10
nstallation des Windows-Treibers über eine USB-Verbindung:	11
Bearbeitungssoftware:	16



Leistungsbeschreibung:

- Garantie: 1 Jahr
- Auflösung: 203 dpi
- **Druckverfahren:** Thermodruck
- Maximale Druckgeschwindigkeit: 160 mm/s
- Maximale Druckbreite: 108 mm (4,25")
- Maximale Drucklänge: 1778 mm (70")
- **Papiersorte:** Etikettenpapier, Endlospapier, schwarze Markierung, lückenhaft, gefaltet und vorgelocht
- Papierbreite: 26-116 mm
- **Papierstärke:** 0,06-0,2 mm
- **Papierlänge:** 10–1778 mm
- Zuverlässigkeit des Drucks: 100 km
- Sensoren: Spaltsensor, Sensor zum Öffnen der Abdeckung, Sensor für schwarze Markierungen, Sensor für Papierausgabe
- Schwenkbar: 0°, 90°, 180°, 270°
- Schnittstelle: USB
- Befehlssprachen des Druckers: TSPL / EPL / ZPL / DPL
- Treiber: Windows/Linux/Mac
- SDK: Windows/ Android/ iOS
- Prozessor: 32-Bit-Prozessor
- Arbeitsspeicher: 8 MB Flash / 8 MB SDRAM
- Betriebsspannung: AC 100-240V, 50-60Hz
- Gerätemaße: 18,5 x 8,5 x 8,5 cm
- Verpackungsmaße: 19,5 x 16,5 x 10,5 cm
- Gewicht des Geräts: 0,75 kg
- Gewicht mit Verpackung: 1,25 kg
- Betriebstemperatur: 5 ~ 40 °C
- Lagertemperatur: -40 ~ 60 °C



- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 25 ~ 85% nicht kondensierend
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 ~ 90% nicht kondensierend
- Gedruckte 1D-Codes: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, Teilmengen A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Ziffern-Add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
- **2D-gedruckte Codes:** PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-Code



Inhalt des Sets:

- Etikettendrucker
- Stromversorgung
- USB-Kabel,
- Manuell





Power switch



Sicherheitshinweise:

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen für die sichere und effektive Verwendung Ihres Druckers. Bitte sorgfältig lesen.

A Bitte verwenden Sie die von unserem Unternehmen zur Verfügung gestellte spezielle Batterie und Stromquelle.

Der Anschluss an die falsche Stromquelle kann zu Bränden, Explosionen oder Schäden am Drucker führen.

∆ Öffnen Sie die Papierrollenabdeckung nicht während des Drucks oder unmittelbar nach dem Drucken.

Berühren Sie den heißen Druckkopf nicht mit der Hand oder einem Körperteil, da hohe Temperaturen Verbrennungen verursachen können.

Kommentare:

- 1. Lagern Sie den Drucker nicht an einem heißen und feuchten Ort.
- 2. Das Netzteil des Druckers benötigt eine stabile Spannung von 110-220 V. Verwenden Sie keine anderen Geräte in derselben Steckdose, um Spannungsschwankungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder leitfähigen Materialien (z. B. Metall). Wenn sich Wasser auf der Oberfläche befindet, schalten Sie das Gerät sofort aus.
- 4. Stellen Sie sicher, dass die Papierrolle immer richtig in den Drucker eingelegt ist, um Schäden an der Druckrolle und dem Druckkopf zu vermeiden.
- 5. Stellen Sie sicher, dass die Wartung und Reparatur des Druckers von einem qualifizierten Techniker durchgeführt



wird. Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für unsachgemäße Verwendung oder Wartung durch unbefugte Personen.

- Um qualitativ hochwertige Drucke und eine lange Lebensdauer des Druckers zu gewährleisten, verwenden Sie nur hochwertiges Papier.
- 7. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, damit sie bei Bedarf leicht erreichbar ist.

Anschluss an die Stromversorgung:

- 1. Stellen Sie den Drucker auf eine stabile Unterlage, und vergewissern Sie sich, dass er ausgeschaltet ist.
- 2. Verbinden Sie beide Enden des USB-Kabels, eines mit dem Drucker und das andere mit dem Computer.
- 3. Stecken Sie das Netzkabel sowohl in den Drucker als auch in eine Steckdose.





Bemerkung:

Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn an die Stromversorgung anschließen.

Einlegen von Medien:

- 1. Drücken Sie die Öffnungstaste, um den Deckel zu öffnen.
- 2. Legen Sie das Medium in das Fach ein.
- 3. Führen Sie das Medium durch die Papierführung ein, indem Sie es über die Walze ziehen.
- 4. Schließen Sie den Deckel vorsichtig.





Hinweis:

Vergewissern Sie sich, dass der Deckel fest geschlossen ist.

LED- und Tastenanweisungen:

LED-Farbe	Beschreibung	
Blau (fest)	Drücken Sie den Netzschalter etwa 3	
	Sekunden lang, um den Drucker	
	einzuschalten. Reserve.	
Blau (blinkend)	Der Datendownload oder der Drucker wird	
	angehalten.	
Violett	Der Drucker formatiert die Daten.	



Rot (durchgehend)	Der Drucker hat einen offenen Kopf oder es ist ein Schneidemesserfehler aufgetreten.
Rot (blinkend)	Es ist ein Druckfehler aufgetreten, z. B. kein
	Papier, Papierstau usw.

Papiereinzug:

Wenn sich der Drucker im Standby-Modus befindet (LED leuchtet blau), bewegt sich das eingelegte Papier um eine Einheit, wenn die Papiereinzugstaste einmal gedrückt wird.

Drucker-Testseite:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Schalten Sie den Drucker ein, während Sie die Papiereinzugstaste gedrückt halten.
- 3. Wenn die erste Anzeige vollständig blinkt, lassen Sie die Papiereinzugstaste los.
 - Farbzyklus der Anzeige: Lila → Blau → Rot (blinkt 5 Mal)
 → Lila (blinkt 5 Mal) → Blau (blinkt 5 Mal) → Blau (durchgehend).
- 4. Der Sensor kalibriert das Etikettenpapier und der Drucker druckt die Selbstdiagnosewerte. Anschließend wird der Diagnosemodus verlassen und der endgültige Wert ausgedruckt.
- 5. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um in den normalen Druckmodus zurückzukehren.



Installation des Windows-Treibers über eine USB-Verbindung:

Hinweis: Für die Verwendung dieses Treibers ist eine Drucksoftware erforderlich.

Laden Sie die in den Downloads verfügbare Datei herunter, suchen Sie den Druckertreiber mit der Bezeichnung **"WINDOWS" und** klicken Sie dann auf , um den Treiber zu installieren.

 Doppelklicken Sie auf "4BARCODE" und wählen Sie "Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung", dann klicken Sie auf "Weiter", wie in der Abbildung unten gezeigt:



2. Verlassen Sie das Standardinstallationsverzeichnis und klicken Sie auf **"Weiter".**



Installation Dire	ectory	SEAGUL
The software will be un	ne driver ansaid be unpacted. packed to the directory listed below. To unpar	ck to a different directory, either
ype in the new path or installation Directory	Click Browse to select a different directory	Browse.
	Space required on drive:	46.3 MB
	Space available on selected drive:	7.1 GB

3. Wählen Sie **"Treiberassistent nach dem Extrahieren der Treiber ausführen"** und klicken Sie auf **"Weiter".**

w the instructions below to install the software,	- JSEAGOLI
instructions	
ther the drivers are unpacked, install them using the Driver W	Vizard.
Iptions	
Run Driver Wizard after unpacking drivers	
Bead installation instructions (contained in 'Installation_Ini	structions.html")

4. Wählen Sie **"Druckertreiber installieren"** und klicken Sie dann auf **"Weiter"** wie in der Abbildung unten gezeigt.





5. Wählen Sie nach der Installation der Druckertreiber "Andere (z.B. parallel oder seriell)", klicken Sie auf "Weiter", wählen Sie das Modell "Barcode 4B-2054N" aus , klicken Sie auf "Weiter". Auf dem nächsten Bildschirm müssen Sie nichts ändern, klicken Sie einfach auf "Weiter".

< Back

Next

Cancel



Specify the model of your printer.	
Printer Model	×
4BARCODE 4B-2054H	
4BARCODE 4B-2054I	
4BARCODE 4B-2054K	
4BARCODE 4B-2054L	
4BARCODE 4B-2054M	
4BARCODE 4B-2054TA	-
Source: C:\4BARCODE\2021.3 M-0	Bronze
ersion 2021. S. 0. (12/01/2021)	Browse

A port is u	used to commect a printer to the computer.	É
Specify the p another port	ort that you are using. If you are conne type not listed below, create a new port.	cting using TCP/IP or
Port	Туре	*
FILE: USB001	Local Port USB Virtual printer port	
	Courte Burt	+
	Seale rott	configure for

 Der Standardname des Druckers lautet "4BARCODE 4B-2054N". Wählen Sie "Diesen Drucker als Standard verwenden", klicken Sie auf "Weiter", um die Treiberinstallation abzuschließen, und klicken Sie dann auf "Fertig stellen", wie in der Abbildung unten gezeigt.



agull Driver Wi	ard 🗾 📈
Specify Prin Names are u network.	ased to identify the printer on this computer and on the
Enter a name	for this printer.
Printer	4BARCODE 4E-2054N
🔲 Use this p	rinter as the default
Specify wheth users. When	er or not you want to share this printer with other network sharing, you must provide a share name. re this pri
Share name	4BARCODE_4B-2054N
	< Back Next > Cancel
Seagull Driver V	Vizard
6	Completing the Seagull Driver Wizard

A new printer will be installed using the

Default No Nanufacturer 4BARCODE Nodel: 4EARCODE 4E-2054N

Number of installed printers to be 0

<Not Shared> FILE:

4BARCODE 48-2054N #2

2021.3.0 (12/01/2021)

< Back Finish Cancel

To begin the driver installation process, click

Name:

Share

Version

Port Default

7. Wenn die Installation des Treibers **"4BARCODE 4B-2054N"** abgeschlossen ist, klicken Sie auf **"Schließen",** wie in der Abbildung unten gezeigt.





8. Klicken Sie **auf "Druckereigenschaften"** und dann **auf "Testseite drucken"** – der Drucker druckt eine Testseite.

← Settings	
命 4BARCODE 4B-2054N	
Manage your device	
Printer status: Idle Open print queue	
Print a test page	
Run the troubleshooter	
Printer properties	
Printing preferences	
Hardware properties	

Bearbeitungssoftware:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Drucker Bluetooth unterstützt.

Der Standard-Bluetooth-Name des Druckers lautet "YHD-9260".



Wenn das angeschlossene Gerät auf **iOS** oder **Android läuft**, suchen Sie im App Store nach **der Bearbeitungssoftware "Dlabel"** und installieren Sie diese.

000 4 all * all ?: ^{0,0}	10 🔟 6:41	
\leftarrow Q dlabel X	SEARCH	Android editing software
Dlabel云标签 59 MB · 3M installs 一款简单好用的标签编辑软件	INSTALL	
18:57 <i>-</i> 7	ul 🗢 🗔	
Q Dlabel	Cancel	IOS editing software
DLabel云标签 Utilities ★★★★★ 14K	\bigcirc	

