

Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych HD19

Specyfikacja:

- **Źródło światła:** 650nm laser
- **Materiał wykonania:** ABS+PC
- **Metoda skanowania:** ręcznie
- **Potwierdzenie skanowania:** dioda LED (czerwona, niebieska), dwa rodzaje emitowanego dźwięku
- **Interfejs:** USB
- **Waga urządzenia:** 166 g
- **Waga z opakowaniem:** 288 g
- **Wymiary urządzenia:** 70 x 160 x 90 mm
- **Wymiary odbiornika:** 80 x 25 x 12 mm
- **Wymiary opakowania:** 175 x 80 x 109 mm
- **Długość przewodu:** 100 cm
- **Szybkość skanowania:** 200 razy / sekunda
- **Szerokość odczytu:** 100 mm
- **Dokładność odczytu:** 0.10-0.825 mm
- **Współczynnik błędu:** 1/800 milionów
- **Odczytywane kody 1D:** EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe
- **Pojemność baterii:** 1200 mAh
- **Częstotliwość bezprzewodowa:** 433 MHz
- **Stopień ochrony:** IP52
- **Temperatura pracy:** -20 do 45°C
- **Temperatura przechowywania:** -20 do 45°C
- **Wilgotność pracy:** 5 do 85%

Cechy charakterystyczne:

- Swobodna praca bezprzewodowa o sporym zasięgu
- Solidna sprawdzona konstrukcja
- Szybkie i precyzyjne skanowania kodów kreskowych
- Możliwość pracy w trybie zapamiętywania odczytanych kodów

W skład zestawu wchodzi:

- Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych
- Odbiornik USB
- Kabel USB do ładowania
- Instrukcja obsługi



Sterujące kody główne



Parowanie odbiornika USB



Przywrócenie ustawień
fabrycznych połączenia



Poziom naładowania baterii



Wejście w tryb ustawień



Przywrócenie do ustawień
fabrycznych



Wyjście z trybu ustawień

Ustawienie ID przed kodem kreskowym



Ustawienie ID włączone



Wyświetlanie ID



ID wyłączone



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Ustawienia czasu uśpienia



Ustawienia czasu uśpienia



Uśpienie po 20 sekundach



Uśpienie po 30 sekundach



Uśpienie po 60 sekundach



Uśpienie po 2 minutach



Uśpienie po 5 minutach
(domyślnie)



Uśpienie po 10 minutach



Uśpienie po 20 minutach



Uśpienie po 8 godzinach



Natychmiastowe uśpienie

Tryby skanowania kodów kreskowych



Tryb rzeczywisty



Tryb bez utraty danych



Tryb magazynowania



Przesyłanie zapisanych danych



Ilość zapisanych danych



Czyszczenie pamięci wewnętrznej

Ustawienia prędkości przesyłania danych



0.1 sekundy



0.5 sekundy



1 sekunda



2 sekundy

Ustawienia Prefiksu i Sufiksu

Ustawienie Prefiksu



Wyświetlanie prefiksu



Dodanie prefixu



Wyświetlanie prefixu
wyłączone



Wejście w tryb ustawień



Wyjście z trybu ustawień

Aby ustawić Prefiks i Sufiks należy zeskanować najpierw kod „Wejście w tryb ustawień”, a następnie „Wyświetlenie prefixu” lub „Wyświetlenie sufiksu” oraz „Dodawanie Prefiksu” lub „Dodawanie sufiksu”. Na koniec należy zeskanować odpowiednie kody mające stanowić prefiks i sufiks. Po ustawieniu należy zeskanować „Zapisywanie ustawień” oraz „Wyjście z trybu ustawień”.

Ustawienie Sufiksu



Wyświetlanie sufiksu



Dodawanie sufiksu



Wyświetlanie sufiksu
wyłączone

Kody stanowiące Prefiks i Sufiks do wyboru



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C



D



E



F



Zapisywanie ustawień



Resetowanie ustawień

Dodawanie znaków



Wejście do trybu ustawień



Dodanie ENTER



Dodanie TAB



Wyjście z trybu ustawień