

HD19

Parowanie czytnika z odbiornikiem - należy
zeskanować 3 poniższe kody



Tryby pracy czytnika



Tryb rzeczywisty



Tryb magazynowania



Przesyłanie danych



Ilość zapisanych danych w pamięci



Usuwanie danych z pamięci



HDWR

Hardware for business

hdwr.eu