

Manual

Scanner de coduri de
bare CCD

HD33C

Cuprins

Specificatii:.....	1
Conținutul setului:.....	2
Funcții:	3
Coduri principale.....	4
Moduri de transfer coduri de bare	5
Setări rată de biți.....	6
Setări bip	7
Setări pentru timpul de liniște.....	8
Setări endpoint	9
Setări de locuit	10
Setarea prefixului și sufixului.....	11
Ascunderea caracterelor codului de bare.....	11
Apendicele 1.....	12

Specificatii:

- **Garanție:** 2 ani
- **Sursă de lumină:** LED 650nm
- **Metoda de scanare:** manuală (buton)
- **Confirmare scanare:** **Bip** și bip
- **Rata de citire:** 500 ori/secundă
- **Acoperire wireless:** până la 100 m în aer liber
- **Capacitatea bateriei:** 1800mAh
- **Tensiune de alimentare:** 5V
- **Interfață:** USB
- **Lungime cablu:** 150 cm
- **Grad de protecție:** IP42
- **Dimensiunile dispozitivului:** 16,4 x 7,4 x 9 cm
- **Dimensiunile ambalajului:** 21 x 8 x 9 cm
- **Greutatea dispozitivului:** 200 g
- **Greutate cu ambalaj:** 260 g
- **Temperatura de operare:** -10 - 50°C
- **Temperatura de depozitare:** -20 - 60°C
- **Umiditate de operare:** 5 - 90%
- **Umiditate depozitare:** 5 - 90%
- **Coduri 1D lizibile:** EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, COD 128, COD 39, COD 93, COD 11, GSI-DATAE, INDUS 2 din 5, IATA 2 din 5, MATRICE 2 din 5, CHINEZĂ 2 din 5, CODABAR, MSI, altele unidimensionale

Conținutul setului:

- Cititor wireless de coduri de bare
- Cablu de încărcare USB
- Receptor USB
- Manual

Funcții:

- **Scanare:** manuală (buton)
- **Viteza de scanare:** 500 ori/secundă
- **Acoperire wireless:** până la 100 m în aer liber
- **Capacitatea bateriei:** 1800mAh

Coduri principale

Pentru a seta o funcție pe HD33C, trebuie mai întâi să scanați codul "Intrați în modul de configurare", apoi să scanați codul corespunzător pentru funcție și, în final, să citiți codul "Ieșiți din modul de configurare" pentru a salva și închide setările.



Invocarea modului de configurare



Ieșirea din modul de configurare



Restabilirea parametrilor rețelei wireless



Vizualizați versiunile

Software



Asocierea cu un receptor USB

Pentru a împerechea cititorul cu receptorul, urmați acești pași:

1. Scanați codul "Intrați în modul de configurare"
2. Scanați codul "Împerecherea cu receptorul"
3. Conectați receptorul la portul USB al computerului
4. În cele din urmă, ar trebui să scanați "Ieșiți din modul de configurare"

O scanare reușită este indicată printr-un singur bip.



Oprire instantanee

Scanner



Baterie

Moduri de transfer coduri de bare

- **Mod real:**

Codurile sunt trimise la computer imediat după scanare.



Modul Lumea Reală

- **Depozitare:**

Codurile scanate sunt stocate în memoria încorporată a dispozitivului, care poate fi ulterior transferată pe un computer.



Depozitare



Transmiterea datelor



Cantitatea de date stocate



Ștergerea datelor

Setări rată de biți



Viteză mare de transfer



Viteza medie de transfer



Viteză de transfer lentă



Viteză de transmisie foarte mică

Setări bip



Bip oprit



Volum redus al semnalului

Lut



Volumul mediu al semnalului

Lut



Volum mare al semnalului
(Standard)

Setări pentru timpul de liniște



Dormiți după 30 de secunde



Dormi după 1 minut



Dormi după 2 minute



Dormi după 5 minute



Dormi după 10 minute



Dormi după 30 de minute



Dormi în



Somn instantaneu

Setări endpoint



CR



LF



CR+LF



TAB



Fără semn final

Setări de locuit



Litere mici



B



Conversia cutiei



Swap fără mărime

Setarea prefixului și sufixului



Adăugarea unui prefix



Adăugarea unui sufix

- **Pentru a seta un prefix sau un sufix, urmați acești pași:**

1. Scanați codul "Intrați în modul de configurare"
2. Scanați codul "Adăugați prefix" sau "Adăugați sufix"

3. Scanați codul la care doriți să adăugați sau adăugați sufixul din atașarea de la sfârșitul manualului
4. În cele din urmă, ar trebui să scanați codul "Ieșiți din modul de configurare"

- **Pentru a elimina un prefix sau un sufix specificat, urmați acești pași:**

1. Scanați codul "Intrați în modul de configurare"
2. Scanați codul "Adăugați prefix" sau "Adăugați sufix"
3. În cele din urmă, scanați codul "Ieșiți din modul de configurare"

Ascunderea caracterelor codului de bare



Ascunderea personajelor principale



Ascunderea caracterelor finale



Ascunde 1 caracter



Ascunde 2 caractere




Ascundeți al 3-lea caracter



Ascundeți al 4-lea caracter

Apendicele 1.

1	SOH	 %%01	 %%01
2	^B	 %%02	 %%02
3	^C	 %%03	 %%03
4	EOT	 %%04	 %%04
5	ENQ	 %%05	 %%05

7	BEL	 %%07	 %%07
8	Back Space	 %%08	 %%08
9	Tab	 %%09	 %%09
10	LF	 %%0A	 %%0A
11	VT	 %%0B	 %%0B
12	FF	 %%0C	 %%0C
13	CR	 %%0D	 %%0D
14	F1	 %%0E	 %%0E

15	F2	 %%0F	 %%0F
16	F3	 %%10	 %%10
17	F4	 %%11	 %%11
18	F5	 %%12	 %%12
19	F6	 %%13	 %%13
20	F7	 %%14	 %%14
21	F8	 %%15	 %%15
22	F9	 %%16	 %%16

23	F10	 %%17	 %%17
24	F11	 %%18	 %%18
25	F12	 %%19	 %%19
26	SUB	 %%1A	 %%1A
27	Esc	 %%1B	 %%1B
28	Right Arrow	 %%1C	 %%1C
29	Left Arrow	 %%1D	 %%1D
30	Up Arrow	 %%1E	 %%1E

31	Down Arrow	 %%1F	 %%1F
32	空格	 %%20	 %%20
33	!	 %%21	 %%21
34	"	 %%22	 %%22
35	#	 %%23	 %%23
36	\$	 %%24	 %%24
37	%	 %%25	 %%25
38	&	 %%26	 %%26

39	,	 %%27	 %%27
40	( %%28	 %%28
41)	 %%29	 %%29
42	*	 %%2A	 %%2A
43	+	 %%2B	 %%2B
44	,	 %%2C	 %%2C
45	-	 %%2D	 %%2D
46	.	 %%2E	 %%2E

47	/	 %%2F	 %%2F
48	0	 %%30	 %%30
49	1	 %%31	 %%31
50	2	 %%32	 %%32
51	3	 %%33	 %%33
52	4	 %%34	 %%34
53	5	 %%35	 %%35
54	6	 %%36	 %%36

55	7	 %%37	 %%37
56	8	 %%38	 %%38
57	9	 %%39	 %%39
58	:	 %%3A	 %%3A
59	;	 %%3B	 %%3B
60	<	 %%3C	 %%3C
61	=	 %%3D	 %%3D
62	>	 %%3E	 %%3E

63	?	%%3F	%%3F
64	@	%%40	%%40
65	A	%%41	%%41
66	B	%%42	%%42
67	C	%%43	%%43
68	D	%%44	%%44
69	E	%%45	%%45
70	F	%%46	%%46

71	G	 %%47	 %%47
72	H	 %%48	 %%48
73	I	 %%49	 %%49
74	J	 %%4A	 %%4A
75	K	 %%4B	 %%4B
76	L	 %%4C	 %%4C
77	M	 %%4D	 %%4D
78	N	 %%4E	 %%4E

79	O	 %%4F	 %%4F
80	P	 %%50	 %%50
81	Q	 %%51	 %%51
82	R	 %%52	 %%52
83	S	 %%53	 %%53
84	T	 %%54	 %%54
85	U	 %%55	 %%55
86	V	 %%56	 %%56

87	W	 %%57	 %%57
88	X	 %%58	 %%58
89	Y	 %%59	 %%59
90	Z	 %%5A	 %%5A
91	[ %%5B	 %%5B
92	\	 %%5C	 %%5C
93]	 %%5D	 %%5D
94	^	 %%5E	 %%5E

95	-	 %%5F	 %%5F
96	,	 %%60	 %%60
97	a	 %%61	 %%61
98	b	 %%62	 %%62
99	c	 %%63	 %%63
100	d	 %%64	 %%64
101	e	 %%65	 %%65
102	f	 %%66	 %%66

103	g	 %%67	 %%67
104	h	 %%68	 %%68
105	i	 %%69	 %%69
106	j	 %%6A	 %%6A
107	k	 %%6B	 %%6B
108	l	 %%6C	 %%6C
109	m	 %%6D	 %%6D
110	n	 %%6E	 %%6E

111	o	 %%6F	 %%6F
112	p	 %%70	 %%70
113	q	 %%71	 %%71
114	r	 %%72	 %%72
115	s	 %%73	 %%73
116	t	 %%74	 %%74
117	u	 %%75	 %%75
118	v	 %%76	 %%76

119	w	 %%77	 %%77
120	x	 %%78	 %%78
121	y	 %%79	 %%79
122	z	 %%7A	 %%7A
123	{	 %%7B	 %%7B
124		 %%7C	 %%7C
125	}	 %%7D	 %%7D
126	~	 %%7E	 %%7E

127	DEL	 %%7F	 %%7F
-----	-----	--	---