

# Instrukcja obsługi

---

## Czytnik kodów kreskowych przewodowy **HD67**

## Spis treści

Specyfikacje:.....	2
Zawartość zestawu:.....	3
Główne kody sterujące.....	4
Ustawienie znaków końcowych .....	4
Ustawienia sygnału dźwiękowego.....	4
Ustawienia wielkości liter .....	5
Ukrywanie początkowych i końcowych znaków w kodzie kreskowym .....	6
Ustawienie prefiksu i sufiksu.....	7
Załącznik nr 1.....	9

## Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 2 lata
- **Materiał wykonania:** ABS + PC
- **Źródło światła:** 650–670nm Laser
- **Metoda skanowania:** manualnie (na przycisk)
- **Potwierdzenie skanowania:** dwa rodzaje emitowanego dźwięku, dioda LED
- **Szybkość odczytu:** 100 razy/sekunda
- **Dokładność odczytu:** 0.10 mm
- **Odległość odczytu:** 2,5–600 mm
- **Współczynnik błędu:** 1/800 milionów
- **Kontrast wydruku:** min. 30%
- **Interfejs:** USB
- **Długość przewodu:** 200 cm
- **Stopień ochrony:** IP54
- **Wymiary urządzenia:** 6,5 x 16 x 9 cm
- **Wymiary opakowania:** 21 x 11,5 x 8,5 cm
- **Waga urządzenia:** 160 g
- Waga z opakowaniem: 240 g
- Temperatura pracy: 0 do 45°C
- Temperatura przechowywania: -40 do 60°C
- Wilgotność pracy: 5 do 95%
- Wilgotność przechowywania: 5 do 95%
- Odczytywane kody 1D: EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CODE 11, Industrial 2 z 5, Interleaved 2 z 5 (ITF), Matrix 2 z 5, CODABAR, MSI

## Zawartość zestawu:

- Przewodowy czytnik kodów kreskowych
- Przewód USB
- Instrukcja obsługi

## Główne kody sterujące



	
Przywrócenie do ustawień fabrycznych	Wersja oprogramowania

## Ustawienie znaków końcowych





	
CR	ENTER
	
Bez znaków	TAB

## Ustawienia sygnału dźwiękowego

	
Sygnał dźwiękowy włączony	Sygnał dźwiękowy wyłączony

 <p>Narastająca głośność sygnału dźwiękowego</p>	 <p>Malejąca głośność sygnału dźwiękowego</p>
---	---

## Ustawienia wielkości liter

 <p>Bez zamiany wielkości liter</p>
 <p>Zamiana na małe litery</p>
 <p>Zamiana na duże litery</p>
 <p>Zamiana na duże i małe litery</p>

## Ukrywanie początkowych i końcowych znaków w kodzie kreskowym

 <p>Ukrywanie ostatniego znaku</p>	 <p>Ukrywanie dwóch końcowych znaków</p>
 <p>Ukrywanie trzech końcowych znaków</p>	 <p>Ukrywanie czterech końcowych znaków</p>
 <p>Ukrywanie pięciu końcowych znaków</p>	 <p>Anulowanie ukrywania znaków końcowych</p>
 <p>Ukrywanie pierwszego znaku</p>	 <p>Ukrywanie dwóch znaków początkowych</p>
 <p>Ukrywanie trzech znaków początkowych</p>	 <p>Ukrywanie czterech znaków początkowych</p>

 <p>Ukrywanie pięciu znaków początkowych</p>	 <p>Anulowanie ukrywania znaków początkowych</p>
---	--

## Ustawienie prefiksu i sufiksu

 <p>Dodawanie prefiksu</p>	 <p>Dodawanie sufiksu</p>
 <p>Wyjście z trybu dodawania prefiksu i sufiksu</p>	 <p>Usuwanie wszystkich prefiksów</p>
 <p>Usuwanie wszystkich sufiksów</p>	





















W celu ustawienia prefiksu lub sufiksu w pierwszej kolejności należy:

- Zeskanować kod **Dodawanie prefiksu** lub **Dodawanie sufiksu**.

- Następnie konieczne jest zeskanowanie odpowiedniego kodu mającego stanowić prefiks lub sufiks z załącznika nr 1.
- Na koniec należy zeskanować kod **Wyjście z trybu dodawania prefiksu i sufiksu** w celu zapisania ustawień i wyjścia z trybu ustawiania znaków końcowych i początkowych.

W przypadku, gdy dodane prefiksy lub sufiksy mają zostać usunięte, wystarczy zeskanować kod **Usuwanie wszystkich prefiksów** lub **Usuwanie wszystkich sufiksów**.

# Załącznik nr 1

 SOH	 STX
 ETX	 EOT
 ENQ	 ACK
 BEL	 Backspace
 TAB	 LF
 VT	 FF
 CR	 SO
 SI	 DLE
 DC1	 DC2
 DC3	 DC4



SOH



ETX



ENQ



BEL



TAB



VT



CR



SI



DC1



DC3



STX



EOT



ACK



Backspace



LF



FF



SO



DLE



DC2



DC4



€



)



+



-



/



1



3



5



7



(



\*



,



.



0



2



4



6



8



9



;



=



?



A



C



E



G



I



K



:



<



>



@



B



D



F



H



J



L



M



O



Q



S



U



W



Y



[



]



N



P



R



T



V



X



Z



\



^



-



a



c



e



g



i



k



m



237 1222



b



d



f



h





















j



l



n

 o	 p
 q	 r
 s	 t
 u	 v
 w	 x
 y	 z
 {	 
 }	 ~
 Delete	 F1



F2



F4



F6



F8



F10



F12



HOME



Delete



Page down



F3



F5



F7



F9



F11



INSERT



Page up



END



Right arrow



Left arrow



Down arrow



Up arrow