

# **Instrukcja obsługi**

---

## Laserowy czytnik kodów kreskowych HD67

## Specyfikacja:

- **Źródło światła:** 650-670nm Laser
- **Materiał wykonania:** ABS+PC
- **Metoda skanowania:** ręczne
- **Potwierdzenie (światło):** dioda LED (zielona)
- **Potwierdzenie (dźwięk):** dwa rodzaje emitowanego dźwięku

## Specyfikacja pracy:

- **Szybkość odczytu:** 100 razy/sekunda
- **Dokładność odczytu:** 0.10mm
- **Współczynnik błędu:** 1/800 milionów
- **Odczytywane kody:** EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, matrix 2 of 5, CODABAR, MSI
- **Interfejs:** USB
- **Waga:** 129g
- **Temperatura pracy:** 0 do 45 (Celsjusz)
- **Temperatura przechowywania:** -40 do 60 (Celsjusz)
- **Wilgotność pracy:** 5% do 95%
- **Wilgotność przechowywania:** 5% do 95%

## Cechy charakterystyczne:

- Interfejs Plug & Play
- Solidna sprawdzona konstrukcja
- Ergonomiczny design
- Odczyt wiodących rodzajów kodów kre-skowych

## W skład zestawu wchodzi:

- czytnik
- kabel USB



## Kody główne



Przywrócenie do ustawień  
fabrycznych

## Ustawienia interfejsu



USB HID



USB Virtual COM

## Ustawienia wielkości liter



Bez zamiany liter



Duże litery



Małe litery

## Ustawienia prędkości przesyłania



Wysoka prędkość



Średnia prędkość



Niska prędkość

## Ustawienia sygnału dźwiękowego



Sygnał dźwiękowy wyłączony



Sygnał dźwiękowy włączony

## Ustawienie znaków końcowych



Znaki końcowe wyłączone



CR



LF



TAB



CR + LF

### Dodawanie Prefiksu

W celu ustawienia Prefiksu dla kodu kreskowego, należy w pierwszej kolejności odczytać za pomocą skanera kod „Włączenie Prefiksu”, a następnie „Ustawienie prefiksu”. Po wykonaniu powyższych czynności, konieczne jest zeskanowanie odpowiedniego kodu mającego stanowić prefiks, z załącznika znajdującego się na końcu instrukcji.

Na koniec należy zeskanować kod „Zapisywanie ustawień”.



Włączenie prefiksu



Ustawienie prefiksu



Zapisywanie ustawień

Uwaga! W celu anulowania ustawionego prefiksu, należy ponownie zeskanować kod „Włączenie prefiksu”, a następnie „Zapisywanie ustawień”.

## Dodawanie Sufiksu

W celu ustawienia Sufiksu dla kodu kreskowego, należy w pierwszej kolejności odczytać za pomocą skanera kod „Włączenie Sufiksu”, a następnie „Ustawienie sufiksu”. Po wykonaniu powyższych czynności, konieczne jest zeskanowanie odpowiedniego kodu mającego stanowić sufiks, z załącznika znajdującego się na końcu instrukcji.

Na koniec należy zeskanować kod „Zapisywanie ustawień”.



Włączenie sufiksu



Ustawienie sufiksu



Zapisywanie ustawień

Uwaga! W celu anulowania ustawionego sufiksu, należy ponownie zeskanować kod „Włączenie sufiksu”, a następnie „Zapisywanie ustawień”.

## Ukrywanie znaków kodu kreskowego



Ukrywanie początkowych znaków



Ukrywanie końcowych znaków



Ukrycie pierwszego znaku



Ukrycie drugiego znaku



Ukrycie trzeciego znaku



Ukrycie czwartego znaku



Ukrycie piątego znaku



Ukrycie szóstego znaku

W celu anulowania ukrywania znaków, należy ponownie zeskanować kod „Ukrywanie początkowych znaków” lub „Ukrywanie końcowych znaków”.



## Załącznik 1. Kody kreskowe do ustawiania Prefiksu i Sufiksu



LF



HT



CR



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N



O



P



Q



R



S



T



U



V



W



X



Y



Z



@



!



\*



#



%



\$



-



+



?



/



(



&



>



)



=



<



~



^



:



;



“