

Manual

Cititor wireless de coduri
de bare

HD8900

Cuprins

Specificatii:.....	3
Setați conținutul:.....	4
Coduri principale.....	4
Setări scanare coduri de bare:	4
Setări pentru timpul de așteptare:.....	5
Setări bip:	6
Adăugarea ID-ului ca prefix:.....	6
Setarea caracterelor finale:.....	7
Setarea prefixului:	7
Setare sufix:	8
Setare sensibilă la majuscule și minuscule:	8
Apendicele 1 Coduri numerice:	10

Specificatii:

- **Garanție:** 2 ani
- **Sursă de lumină:** laser 650nm
- **Material:** ABS + TPU
- **Metoda de scanare:** manuală (buton)
- **Confirmare scanare:** LED (roșu, verde) și bip
- **Unghi de citire:** +/-65° (normal, inversat)
- **Rata de citire:** 200 ori/secundă
- **Lățime de citire:** 60 x 30, 98 x 100 mm
- **Precizie de lizibilitate:** 0.10-0.825mm
- **Rata de eroare:** 1/5 milioane
- **Timp de încărcare:** 4 ore
- **Timp de lucru:** 45 ore
- **Rezistența la cadere:** 1.5 m
- **Interfață:** USB, Virtual COM
- **Lungime cablu:** 200 cm
- **Dimensiunile dispozitivului:** 6 x 18 x 9,5 cm
- **Dimensiunile stației de andocare:** 11 x 13 x 7,5 cm
- **Dimensiunile pachetului:** 26,5 x 12,5 x 8,5 cm
- **Greutate set:** 430 g
- **Greutatea pachetului:** 540 g
- **Temperatura de operare:** -10 - 45°C
- **Coduri de citit:** EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, COD 128, COD 39, COD 93, COD 11, GSI-DATAE, INDUS 2 din 5, IATA 2 din 5, MATRICE 2 din 5, CHINEZĂ 2 din 5, CODABAR, MSI, Intercalat 2 din 5 (ITF), altele unidimensionale

Setați conținutul:

- Cititor de coduri cu stație de andocare
- Cablu USB
- Manual

Coduri principale



Fabrică



Informații despre produs



Număr de serie



Nivelul bateriei

Setări scanare coduri de bare:



Modul automat



Modul manual



Modul continuu

Setări pentru timpul de așteptare:



Dormi după 2 secunde



Dormi după 5 secunde

(Implicit)



Dormi după 10 secunde



Dormi după 20 de secunde

Setări bip:



Volum mare semnal (implicit)



Volumul mediu al semnalului



Volum redus al semnalului



Sunet dezactivat

Adăugarea ID-ului ca prefix:



Activat



Dezactivat

Setarea caracterelor finale:



CR



LF



CR+LF



Fără semn final

Setarea prefixului:



Afișarea prefixului



Afișarea prefixului

Dezactivat



Setarea prefixului

Setare sufix:



Afișarea sufixului



Afișarea sufixului

Dezactivat



Setarea sufixului

Setare sensibilă la majuscule și minuscule:



Conversia cazurilor

Dezactivat



Majuscule



Litere mici

Apendicele 1 Coduri numerice:

0



2



4



6



8



A



C



E



1



3



5



7



9



B



D



F



Finish Setting

