

Instrukcja

Programowanie znaku #
jako prefiks

HD67

W celu ustawienia znaku # jako prefiks w czytniku HD67 należy zeskanować po kolei poniższe kody.

