

Instrukcja

Programowanie znaku #
jako sufiks

HD67

W celu ustawienia znaku # jako sufiks w czytniku HD67 należy zeskanować po kolei poniższe kody.

