

Instrukcja

Programowanie znaku \wedge
jako prefiks

HD67

W celu ustawienia znaku ^ jako prefiks w czytniku HD67 należy zeskanować po kolei poniższe kody

