

Instrukcja

Programowanie znaku @
jako suffix

HD67

W celu ustawienia znaku @ jako suffix w czytniku HD67 należy zeskanować po kolei poniższe kody.

