

Programowanie znaku # jako suffix w czytniku HD67

W celu ustawienia znaku # jako suffix w czytniku HD67 należy zeskanować po kolei poniższe kody.

