

Instrukcja obsługi

Terminal mobilny + stacja ładująca **AndroSavvy-400D**

Spis treści

Specyfikacja:	3
Zawartość zestawu:.....	5
Przyciski:	5
Włączanie i konfiguracja:	7
Wymiana baterii:	7
Wymiana karty SIM:	7
Bateria:.....	8
Środki bezpieczeństwa:.....	8

Specyfikacja:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny
- **System operacyjny:** Android 12.0
- **Procesor:** MTK6765 octa core 2.3GHz
- **Pamięć:** 4GB/64GB
- **Wyświetlacz:** 5,7 cali IPS 18:9, 1440x720
- **LED:** ładowanie, skanowanie i stany systemu
- **Rodzaj szkła wyświetlacza:** 5-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy GFF, Gorilla Glass 3
- **Aparat:** auto focus 13 Mega z lampą błyskową LED
- **Głośnik:** minimum 90db przy 10cm-1KHz
- **Mikrofon:** mikrofon z redukcją szumów
- **Klawiatura oraz klawisze:** klawiatura ekranowa + 3 klawisze
- **Cykl życia klawiatury:** 300 tysięcy kliknięć
- **Czujniki:** Bliskość, Światło, Grawitacja, Żyroskop 3D, E-kompas
- **Komunikacja:** WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5G)
- **Bezprzewodowa sieć:** TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, GSM
- **Komunikacja z komputerem:** USB 2.0 OTG : Typ-C ; Wspiera słuchawki TYPE-C
- **Skaner kodów:** wbudowany skaner kodów 2
- **Język oprogramowania:** polski/ angielski
- **Interfejs:** USB typu C
- **Rozszerzenie gniazda:** MicroSD, obsługa SDHC do 512GB, dwa złącza micro SIM
- **Pojemność baterii:** wyjmowana bateria 4800mAh
- **Czas ładowania:** 3 godziny
- **Czas pracy:** 12 godzin

- **Wymiary urządzenia:** 17,3 × 8,1 × 1,7 cm
- **Wymiary opakowania:** 21 x 11 x 5,5 cm
- **Waga urządzenia:** 316 g
- **Waga z opakowaniem:** 540 g
- **Temperatura pracy:** od -20 do 50°C
- **Temperatura przechowywania:** od -30 do 70°C
- **Wilgotność pracy:** 5 do 95%
- **Odporność na upadki:** wielokrotne upadki na beton z wys. 1,5 m we wzmocnionym ochroniaczu zgodnie z wymogami normy MIL STD 810 G
- **Klasa szczelności:** IP67, MIL-STD 810G
- **ESD:** ±8kV wyładowanie stykowe, ±15kV wyładowanie powietrzne
- **Odczytywane kody 1D:** UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc.
- **Odczytywane kody 2D:** PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc.

Zawartość zestawu:

- Terminal mobilny
- adapter,
- kabel USB,
- instrukcja obsługi.

Przyciski:





Włączanie i konfiguracja:

1. Włącz terminal, przytrzymując główny przycisk zasilania.
2. Na ekranie dotykowym wybierz język.
3. Połącz urządzenie z siecią WiFi, Bluetooth lub siecią komórkową (TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, GSM) w celu uzyskania pełnej funkcjonalności.

Wymiana baterii:

1. Przesuń blokadę pokrywy baterii do pozycji odblokowania.
2. Otwórz pokrywę baterii w sposób pokazany na ilustracji.
3. Wyjmij akumulator.
4. Włóż akumulator.
5. Zamknij pokrywę baterii. Po zablokowaniu pokrywy baterii przesunij blokadę baterii do pozycji zablokowanej.

Wymiana karty SIM:

- Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM lub karty TF należy wyłączyć urządzenie.
- Przesuń przełącznik w prawo, aby odblokować pokrywę baterii, wyjmij baterię i włóż kartę SIM zgodnie z kierunkiem wskazanym na etykiecie.
- Typ karty SIM to karta Micro SIM. Karty SIM1 i SIM2 obsługują standard 4G LTE.
- Po włożeniu karty SIM załóż pokrywę baterii. Zamknij pokrywę baterii i przesunij przełącznik w lewo, aby zablokować pokrywę baterii.

Bateria:

- Zaleca się naładowanie baterii przed rozpoczęciem korzystania z produktu. Nowa bateria nie osiągnie optymalnej wydajności przed kilkoma cyklami pełnego ładowania i rozładowania.
- Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, jednak z czasem stanie się nieużyteczna. Gdy żywotność baterii znacznie się skróci, należy wymienić ją na nową.
- Używaj wyłącznie baterii zatwierdzonych przez firmę oraz ładowarki rekomendowanej przez firmę do ładowania baterii.
- Gdy ładowarka nie jest używana, należy wyłączyć zasilanie. Nie podłączaj baterii do ładowarki na dłużej niż tydzień, ponieważ przeładowanie skróci żywotność baterii. Jeśli w pełni naładowana bateria pozostanie nieużywana, również zacznie się rozładowywać.
- Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura wpłynie na proces ładowania baterii. Przed ładowaniem należy odpowiednio schłodzić lub ogrzać baterię.

Środki bezpieczeństwa:

- Akumulator tego produktu może być ładowany wyłącznie za pomocą określonej ładowarki. Korzystanie z innych ładowarek może spowodować nagrzanie baterii, jej eksplozję i pożar. Ten produkt jest odpowiedni tylko dla obszarów o wysokości 2000 metrów i niższej.
- Jeśli produkt jest gorący lub zaczyna wydzielać nieprzyjemny zapach, należy natychmiast wyłączyć zasilanie, odłączyć zasilacz, wyjąć baterię i skontaktować

się z naszym centrum obsługi posprzedażnej. Dalsze korzystanie z urządzenia może spowodować pożar i porażenie prądem.

- Nie należy podejmować prób demontażu lub modyfikacji akumulatora w jakikolwiek sposób, ponieważ spowoduje to uszkodzenie akumulatora i nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia głównego.
- Nie należy dotykać wewnętrznych elementów lub podzespołów wysokiego napięcia. Może to spowodować porażenie prądem.
- Nigdy nie należy patrzeć bezpośrednio na wiązkę lasera, ponieważ może to poważnie uszkodzić oczy.
- Urządzenie należy trzymać z dala od wazonów, doniczek, porcelanowych filiżanek, szklanek i innych pojemników z wodą oraz metalu. Przedostanie się wody i metalu do produktu może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym i uszkodzenie produktu.