

Manuell

Kasse

HD-CB25-5A



Inhaltsverzeichnis

Spezifikation:.....	3
Inhalt des Sets:.....	4
Offen:.....	4
Instandhaltung:	4
Sicherheit:	4

Spezifikation:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe:** Schwarz
- **Material:** Metall, Stahl
- **Öffnungssystem:** Schlüsselschloss
- **Anzahl der Fächer:** 1 Geldscheinfach, 4 Münzfächer
- **Weitere Features:** ausziehbarer Münzeinwurf
- **Außenmaße:** 25 cm (B) × 20 cm (L) × 9 cm (H)
- **Verpackungsmaße:** 25,5 x 21 x 10 cm
- **Produktgewicht:** 1,16 kg
- **Gewicht mit Verpackung:** 1,26 kg

Inhalt des Sets:

- Geldkassette HD-CB25-5A,
- zwei Schlüssel für das Schloss.

Offen:

Um die Kassette zu öffnen, drehen Sie den Schlüssel im Schloss gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie die obere Abdeckung an.

Instandhaltung:

In regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate) sollten Sie überprüfen, ob das Produkt sicher in der Anwendung ist.

Sicherheit:

- Reparaturen und Änderungen am Gerät oder seinem Zubehör dürfen nur vom Hersteller oder von ihm autorisierten Personen durchgeführt werden.
- Zerlegen oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst!
- Das Produkt sollte mit Vorsicht behandelt werden, da es durch Stöße, Stöße oder Stürze auch aus geringer Höhe beschädigt werden kann.
- Halten Sie das Produkt von hohen Temperaturen fern.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.