Manuell

Kasse

HD-CB25-8

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung: 3
Inhalt des Sets: 4
Offen: 4
Instandhaltung: 4
Sicherheit: 4

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe:** Schwarz
- **Außenmaterial:** Stahl
- **Öffnungssystem:** Schlüsselschloss
- **Anzahl der Fächer:** 8 Fächer für Münzen
- **Weitere Features:** ausziehbarer Geldeinwurf, Platz für weitere Zahlungsmittel
- **Außenmaße:** 24,7 (B) x 19,7 (L) x 8,9 (H) cm
- **Nettogewicht:** 1,15 kg

Inhalt des Sets:

- Geldkassette HD-CB25-8,
- zwei Schlüssel für das Schloss.

Offen:

Um die Kassette zu öffnen, drehen Sie den Schlüssel im Schloss gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie die obere Abdeckung an.

Instandhaltung:

In regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate) sollten Sie überprüfen, ob das Produkt sicher in der Anwendung ist.

Sicherheit:

- Reparaturen und Änderungen am Gerät oder seinem Zubehör dürfen nur vom Hersteller oder von ihm autorisierten Personen durchgeführt werden.
- Zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst!
- Das Produkt sollte mit Vorsicht behandelt werden, da es durch Stöße, Stöße oder Stürze auch aus geringer Höhe beschädigt werden kann.
- Halten Sie das Produkt von hohen Temperaturen fern.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.