

Manuell

1D/2D-Scan-Engine

HD-SM820

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:.....	3
Inhalt des Sets:.....	4
Funktionen:.....	4
Instandhaltung	5
Bemerkung.....	5
Einstellungen	5
Grundeinstellungen	5
Einstellung der Benutzeroberfläche	6
Scan-Modus	6
QR-Code mit URL	6
Nachsilbe	7
NFC-Einstellung	7
Länderlayout der Tastatur	7

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 2 Jahre
- **Sensor:** 640 * 480 CMOS
- **Betriebsfrequenz:** 13,56 MHz
- **Scan-Methode:** automatisch (wenn Sie den Code näher bringen)
- **Scanwinkel:** $\pm 360^\circ$ Schwenken, horizontal $\pm 70^\circ$, $\pm 70^\circ$ Fase
- **Schnittstelle:** RS232
- **Gerätemaße:** 6,1 x 6,5 x 2,6 cm
- **Verpackungsmaße:** 19 x 10 x 5 cm
- **Gewicht des Geräts:** 40 g
- **Gewicht des Gerätes mit Verpackung:** 200 g
- **Betriebstemperatur:** -10 bis 60 °C
- **Lagertemperatur:** -40 bis 70°C
- **Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:** 5 bis 95 %
- **Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:** 5 bis 95 %
- **ID-Code lesbar:** Codabar, Code 11, Code 39, Code 32, Industrial 2 von 5, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 von 5, Code 93, Code 128, GS1 1D 128, MSI plessey, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar erweitert
- **Lesbare 2D-Codes:** PDF417, Micro PDF417, QR-Code, Micro QR, Data Matrix

Inhalt des Sets:

- Code-Leser,
- RS232-Kabel,
- Stromversorgung
- Bedienungsanleitung.

Funktionen:

- **Scannen:** Automatisch (wenn Sie den Code in der Hand halten)
- **Verfügbare Schnittstellen:** RS232
- **Betriebsfrequenz:** 13,56 MHz
- **Arten von gescannten Barcodes:** 1D- und 2D-Barcodes, Barcodes von Papieretiketten, LCD- und LED/OLED-Telefonbildschirme

Instandhaltung

- Flecken und Staub auf dem Scannerglas beeinträchtigen manchmal den Betrieb. Verwenden Sie zur Reinigung Alkohol und ein Brillentuch, um es vorsichtig abzuwischen.
- Das Gehäuse des Codelesers kann mit einem sauberen, weichen Tuch oder einer kleinen Menge Reinigungsmittel, das mit Wasser vermischt ist, abgewischt und mit einem weichen, in Wasser getauchten Tuch abgewischt werden.

Bemerkung

- Demontieren Sie die Schutzhülle nicht selbst, um direkte Lichtstrahlen zu vermeiden, die auf Ihre Augen fallen.
- Nicht zerlegen, schlagen, etc. Wenn starke Schwellungen auftreten, verwenden Sie die Anwendung nicht weiter.
- Wenn das Gerät zerlegt, eingestellt oder repariert werden muss, sollten Sie sich an Fachleute wenden.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus.

Einstellungen

Grundeinstellungen



Werkseinstellungen wiederherstellen

Einstellung der Benutzeroberfläche



USB



RS232



USB CDC

Scan-Modus



Sensor-Trigger-Modus



Kontinuierlicher Scan-Modus

QR-Code mit URL



Ein



Aus

Nachsilbe



<Daten><CR>



<Daten><LR>



<Daten><CR><LF>



<Daten><TAB>



<Datum><ETX>



Kein Suffix

NFC-Einstellung



Ein



Aus

Länderlayout der Tastatur



Englisch (US)



Englisch (UK)



Französisch



Portugiesisch



Deutsch



Spanisch



Türkisch



Italienisch