

Instrukcja obsługi

Czytnik kodów 2D

HD3900

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	5
Cechy:.....	5
Podstawowe kody konfiguracyjne.....	6
Ustawienia dźwięku	6
Ustawienia podświetlenia.....	7
Ustawienia łączności bezprzewodowej	7
Ustawienia przejścia w tryb czuwania.....	8

Specyfikacje:

- **Matryca:** 640*480 CMOS
- **Metoda skanowania:** manualnie (na przycisk) / automatycznie (po zbliżeniu kodu)
- **Potwierdzenie skanowania:** sygnał dźwiękowy oraz świetlny
- **Kąt skanowania:** Obrót $\pm 360^\circ$, poziomo $\pm 60^\circ$, pod skosem $\pm 70^\circ$
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** zapis do 120 tysięcy zeskanowanych kodów
- **Czas pracy na jednym ładowaniu:** 15 godzin
- **Czas pełnego naładowania:** 4 godziny
- **Interfejs:** USB
- **Kompatybilny z systemem operacyjnym:** Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
- **Wymiary urządzenia:** 16,5 x 8,6 x 6,6 cm
- **Wymiary opakowania:** 18,5 x 11 x 8,3 cm
- **Waga urządzenia:** 173 g
- **Waga urządzenia w opakowaniu:** 312 g
- **Temperatura pracy:** 10 do 45°C
- **Temperatura przechowywania:** -20 do 40°C
- **Wilgotność pracy:** 5 do 95%
- **Wilgotność przechowywania:** 5 do 95%

- **Odczytywane kody 1D:** Airline 2 of 5, Codabar, Codablock A, Code 128, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, EAN/UPC, EAN-8, EAN-13, Full ASCII Code 39, GSI DataBar Expanded, GSI DataBar Limited, GSI DataBar Omnidirectional, HongKong 2 of 5 (China post), Interleaved 2 of 5, RSS-14, RSS-LIMITED, RSS-EXPANDED, Straight 2 of 5 Industrial, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E, MSI, Pharmacode, Matrix 2 of 5, Codablock F
- **Odczytywane kody 2D:** Data Matrix Code, HANXIN, Maxicode, MicroPDF417, QR Code, Aztec Code, Composite, DOT_CODE

Zawartość zestawu:

- Czytnik kodów,
- kabel USB,
- mikroodbiornik USB,
- instrukcja obsługi.

Cechy:

- **Skanywanie:** manualnie (na przycisk) / automatycznie (po zbliżeniu kodu)
- **Dostępne interfejsy:** USB
- **Rodzaje skanowanych kodów:** kody kreskowe 1D i 2D, w tym QR i Aztec z etykiet papierowych oraz ekranów telefonu
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** zapis do 120 tysięcy zeskanowanych kodów

Podstawowe kody konfiguracyjne



Przywrócenie ustawień fabrycznych



Stan baterii



Tryb manualny



Tryb automatyczny

Ustawienia dźwięku



Włączanie dźwięku



Niska głośność



Średnia głośność



Wysoka głośność

Ustawienia podświetlenia



Włączanie celownika



Wyłączanie celownika



Włączanie podświetlenia



Wyłączanie podświetlenia

Ustawienia łączności bezprzewodowej



Parowanie z odbiornikiem



Tryb rzeczywisty



Tryb magazynowy



Przesyłanie



Czyszczenie pamięci

Ustawienia przejścia w tryb czuwania



Po 30 sekundach



Po 1 minucie



Po 5 minutach



Po 30 minutach



Stale wyłączony



Uśpij