

Manuell

Bargeld-Organizer

InsertTill-250

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:	3
Instandhaltung:	4
Sicherheit:	4

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe:** Schwarz
- **Material:** ABS, Stahl
- **Anzahl der Fächer:** 3 Fächer für Geldscheine, 3 Fächer für Münzen
- **Maße der Geldscheinfächer:** B 7,8 cm, 7,5 cm, 7,5 cm x L 16,3 cm
- **Sicherheitsmerkmale für Banknoten:** Druckknöpfe aus Edelstahl mit Federmechanismus
- **Außenmaße:** 24,5 cm (B) × 24,2 cm (L) × 3,5 cm (H)
- **Produktgewicht:** 0,4 kg

Instandhaltung:

- **Oberflächenreinigung** – Reinigen Sie die Kartusche regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem feuchten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- **Schützen Sie Metallkomponenten** – Riegel für Banknoten und andere Metallteile können vorsichtig mit einem in Silikonöl getränkten Tuch abgewischt werden, um Korrosion zu verhindern und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
- **Inspektion des Mechanismus** – überprüfen Sie den Federmechanismus der Verschlüsse alle paar Monate. Wenn Sie einen Spannungsabfall oder Schwierigkeiten bei der Bedienung bemerken, schmieren Sie die beweglichen Teile vorsichtig mit einem speziellen technischen Fett.

Sicherheit:

- Vermeiden Sie beim Ein- und Ausstecken von Bargeld übermäßige Gewalt, um den Banknotenverriegelungsmechanismus nicht zu beschädigen.
- Die Kartusche sollte an einem trockenen Ort gelagert werden, um Korrosion von Metallteilen und Beschädigungen des Kunststoffs zu vermeiden.