

Manuell

Kassenschubladen-
Einsatz

InsetTill-410-5

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:.....	3
Funktionen:.....	4
Vorbereitung für den Gebrauch:.....	4
Reinigung.....	4

Leistungsbeschreibung:

- **Farbe:** Schwarz
- **Material:** ABS
- **Anzahl der Geldscheinfächer:** 5
- **Maße der Geldscheinfächer:** 5 Fächer 7 cm breit und 19,7 cm lang
- **Anzahl der Münzfächer:** 8
- **Sicherheitsmerkmale für Banknoten:** gefederte Stahlriegel
- **Zusatzfunktionen:** verstellbare Münz- und Banknotenfächer, Münzfach für andere Zahlungsmittel
- **Abmessungen:** 35,7 (B) x 32,1 (L) x 6,3 (H) cm
- **Gewicht:** 1 kg
- **Kompatible Schubladenmodelle:** SecureTill-410R-4

Funktionen:

- **Anzahl der Fächer:** 5 Geldscheinfächer, 8 Münzfächer
- **Abmessungen der Patrone:** 35,7 (B) x 32,1 (L) x 6,3 (H) cm
- **Banknotensicherheit:** Edelstahlriegel mit Federmechanismus
- **Zusatzfunktionen:** Verstellbare Fächer für Münzen und Geldscheine, Fach unter dem Münzeinwurf für andere Zahlungsmittel

Vorbereitung für den Gebrauch:

- **Inhalt prüfen:** Stellen Sie sicher, dass das Kit den Geldeinsatz, die Schlossschlüssel und die Bedienungsanleitung enthält.
- **Standort:** Stellen Sie die Kassenkassette auf eine ebene, stabile Oberfläche an einem sicheren Ort, der vor direktem Zugriff durch Unbefugte geschützt ist.

Reinigung

Reinigen Sie die Kassenkassette regelmäßig mit einem trockenen, weichen Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Wasser oder Chemikalien.