

Instrukcja obsługi

Wkład na pieniądze do
szuflady kasowej

InsetTill-410-5

Spis treści

| | |
|------------------------------------|---|
| Specyfikacje:..... | 3 |
| Cechy:..... | 4 |
| Przygotowanie do użytkowania:..... | 4 |
| Czyszczenie | 4 |

Specyfikacje:

- **Kolor:** czarny
- **Materiał:** ABS
- **Ilość przegród na banknoty:** 5
- **Wymiary przegród na banknoty:** 5 przegród o szerokości 7 cm i długości 19,7 cm
- **Ilość przegród na monety:** 8
- **Zabezpieczenia banknotów:** zatrzaski ze stali z mechanizmem sprężynowym
- **Dodatkowe funkcje:** regulacja przegród na bilon i przegród na banknoty, skrytka pod wkładką na bilon dla innych środków płatniczych
- **Wymiary:** 35,7 (Szer.) x 32,1 (Dł.) x 6,3 (Wys.) cm
- **Waga:** 1 kg
- **Kompatybilne modele szuflad:** SecureTill-410R-4

Cechy:

- **Ilość przegród:** 5 przegrrody na banknoty, 8 przegród na monety
- **Wymiary wkładu:** 35,7 (Szer.) x 32,1 (Dł.) x 6,3 (Wys.) cm
- **Zabezpieczenie banknotów:** Zatrzaski ze stali nierdzewnej z mechanizmem sprężynowym
- **Dodatkowe funkcje:** Regulacja przegród na monety i banknoty, skrytka pod wkładką na bilon dla innych środków płatniczych

Przygotowanie do użytkowania:

- **Sprawdzenie Zawartości:** Upewnij się, że zestaw zawiera wkład kasowy, klucze do zamka oraz instrukcję obsługi.
- **Umiejscowienie:** Umieść wkład kasowy na płaskiej, stabilnej powierzchni w bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego dostępu osób nieupoważnionych.

Czyszczenie

Regularnie czyść wkład kasowy przy użyciu suchej, miękkiej szmatki. Unikaj stosowania wody lub środków chemicznych.