

Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy zestaw klawiatura i mysz **KeyClick-BC100**

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Cechy:.....	4
Funkcje:.....	5
Łączenie bezprzewodowe	7
Użytkowanie klawiatury:	7

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor obudowy:** czarny, szary
- **Materiał wykonania:** ABS
- **Typ klawiatury:** mechaniczna
- **Liczba klawiszy:** 123
- **Układ klawiatury:** QWERTY
- **Dodatkowe funkcje:** blok numeryczny, klawisze funkcyjne, scroll do regulacji głośności, boczne przyciski myszy, podstawka na telefon/tablet, nóżki
- **Obsługiwane języki:** polski, angielski, francuski itd.
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows
- **Komunikacja bezprzewodowa:** mikro odbiornik USB
- **Zasięg działania bezprzewodowego:** do 10 m
- **DPI myszy komputerowej:** 800/1200/1600
- **Zasilanie klawiatury:** 1 x AAA 1,5V
- **Zasilanie myszy:** 2 x AAA 1,5V
- **Wymiary urządzenia:** 44 x 20 x 1,7 cm
- **Wymiary myszy:** 10,5 x 6,5 x 3 cm
- **Wymiary opakowania:** 45 x 31 x 4 cm
- **Waga urządzenia:** 800 g
- **Waga urządzenia z opakowaniem:** 1000 g

Zawartość zestawu:

- Klawiatura bezprzewodowa,
- mysz komputerowa,
- mikro odbiornik USB,
- instrukcja obsługi.

Cechy:

- **Typ klawiatury:** mechaniczna
- **Układ klawiatury:** QWERTY
- **Komunikacja bezprzewodowa:** mikro odbiornik USB
- **Liczba klawiszy:** 113
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows
- **Dodatkowe funkcje:** blok numeryczny, klawisze funkcyjne, scroll do regulacji głośności, boczne przyciski myszy, podstawka na telefon/tablet, nóżki

Funkcje:

Klawisze Funkcyjne

Klawisze funkcyjne znajdują się w górnym rzędzie klawiatury i są oznaczone symbolami od F1 do F12. Każdy z tych klawiszy pełni specyficzną funkcję, która może być różna w zależności od używanego oprogramowania.

- **F1**: Zazwyczaj otwiera pomoc lub dokumentację dla bieżącego programu.
- **F2**: Umożliwia szybkie zmiany nazw plików i folderów w systemie operacyjnym.
- **F3**: Aktywuje funkcję wyszukiwania w wielu aplikacjach.
- **F4**: Często używany w połączeniu z klawiszem Alt do zamykania bieżącego okna.
- **F5**: Odświeża stronę internetową lub zawartość folderu.
- **F6**: Przemieszcza kursor do paska adresu w przeglądarce internetowej.
- **F7**: Aktywuje sprawdzanie pisowni i gramatyki w edytorach tekstu.
- **F8**: Może służyć do uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji uruchamiania systemu.
- **F9**: W niektórych programach służy do odświeżania dokumentów.
- **F10**: Aktywuje pasek menu w aktywnym oknie.
- **F11**: Przełącza tryb pełnoekranowy w przeglądarkach internetowych.
- **F12**: Otwiera okno "Zapisz jako" w wielu programach.

Dodatkowo, klawisze te mają również alternatywne funkcje dostępne po naciśnięciu klawisza "Fn", które są widoczne jako

niebieskie symbole na klawiszach funkcyjnych. Te funkcje obejmują:

F1 – F3: Używane do regulacji głośności lub innych ustawień systemowych.

F4 – F8: Służą do obsługi multimediiów, takich jak odtwarzanie, pauzowanie, przewijanie

Klawiatura Numeryczna

Klawiatura numeryczna znajduje się zazwyczaj po prawej stronie klawiatury i składa się z układu liczbowego oraz kilku dodatkowych klawiszy funkcyjnych. Jest ona niezwykle przydatna dla osób, które często pracują z liczbami, np. wprowadzając dane do arkuszy kalkulacyjnych lub wykonując obliczenia.

- **Cyfry 0–9:** Służą do szybkiego wprowadzania liczb.
- **Klawisz Num Lock:** Przełącza pomiędzy trybem numerycznym a funkcjami kursora. Kiedy Num Lock jest włączony, klawisze działają jako cyfry. Kiedy jest wyłączony, klawisze mogą działać jako strzałki, Home, End, Page Up, Page Down, itp.
- **Klawisze matematyczne (+, -, *, /):** Ułatwiają wykonywanie prostych obliczeń arytmetycznych.
- **Klawisz Enter:** Zatwierdza wprowadzone dane lub komendy, podobnie jak główny klawisz Enter na klawiaturze.
- **Klawisz Del:** Usuwa znaki znajdujące się po prawej stronie kursora lub wybrane elementy.

Łączenie bezprzewodowe

Aby połączyć klawiaturę bezprzewodową z komputerem za pomocą mikro odbiornika USB, najpierw upewnij się, że masz wszystkie niezbędne elementy, w tym klawiaturę, mikro odbiornik USB i baterie, jeśli są wymagane. Rozpocznij od włożenia baterii do klawiatury, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość. Następnie podłącz mikro odbiornik USB do wolnego portu USB w komputerze. Komputer automatycznie wykryje odbiornik i zainstaluje niezbędne sterowniki. Włącz klawiaturę, przesuwając przełącznik zasilania na pozycję „ON”. Klawiatura powinna automatycznie sparować się z odbiornikiem. Aby sprawdzić, czy połączenie zostało nawiązane prawidłowo, otwórz edytor tekstu i naciśnij kilka klawiszy – tekst powinien pojawić się na ekranie, co oznacza, że klawiatura jest gotowa do użycia.

Użytkowanie klawiatury:

- 1.** Klawiaturę należy trzymać z daleka od wilgotnego środowiska oraz miejsc, w których występuje wzmożona wilgotność (baseny, sauny, itp.). Nie należy również wystawiać klawiatury na oddziaływanie wody oraz deszczu.
- 2.** Nie wolno wystawiać klawiatury na oddziaływanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur otoczenia.
- 3.** Nie wolno wystawiać klawiatury na oddziaływanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- 4.** Nie wolno umieszczać klawiatury w pobliżu płomienia (np. kuchenek gazowych, świeczek oraz kominków).

5. Unikaj przedmiotów z ostrymi krawędziami mogących uszkodzić obudowę klawiatury.