Manuál

Tester bankovek

MoneyCheck-09 řekl:

Obsah

Specifikace: 3
Obsah sady: 4
Bezpečnost: 4
Služba: 5
Údržba: 5

Specifikace:

- **Záruka:** 1 rok
- **Materiál:** ABS
- **Funkce:** UV (ultrafialové světlo)
- **Napájení:** síťové, dobíjecí
- **Napětí:** AC100V-240V, 50/60Hz
- **UV výkon:** 3W
- **Výkon:** 6W
- **Provozní teplota:** 0-45°C
- **Provozní vlhkost:** ≤85%
- **Rozměry zařízení:** 20 x 10,5 x 10 cm
- **Rozměry balení:** 20,5 x 11 x 11,5 cm
- **Hmotnost zařízení:** 450 g
- **Hmotnost balení:** 540 g

Obsah sady:

- Tester bankovek,
- kabel USB C,
- Manuál.

Bezpečnost:

VAROVÁNÍ

1. Nedívejte se po dlouhou dobu přímo do zdroje ultrafialového světla.
2. Neumisťujte zařízení na místa, kde by mohlo být vystaveno vodě nebo jiným kapalinám.
3. Před čištěním spotřebič vždy vytáhněte ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani aerosoly.
4. Zařízení nerozebírejte. Pokud je nutná oprava, odneste je do kvalifikovaného servisního střediska.
5. Nepoužívejte zařízení na místech s vysokou teplotou nebo vlhkostí, protože by to mohlo způsobit jeho poruchu.

POZNÁMKA

1. Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozený kabel USB.
2. Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty a nadměrně jej neohýbejte.
3. Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Služba:

Poznámka: Než začnete ověřovat bankovku nebo doklad, ujistěte se, že znáte ochranné prvky bankovky nebo dokladu, který kontrolujete, a že jim rozumíte. To vám pomůže správně používat zařízení.



I: UV světlo svítí
O: Vypnuto

Zapojte zařízení a zapněte jej posunutím přepínače z polohy "O" do polohy "I". Umístěte bankovku nebo doklad pod UV světlo. Pokud bankovka obsahuje UV inkoust nebo jiné fluorescenční ochranné prvky, budou zářit.

Údržba:

- Nepoužívejte zařízení v blízkosti silných zdrojů přirozeného nebo umělého světla.
- Silné přirozené nebo umělé světlo může potlačit vliv UV světla, čímž se sníží viditelnost fluorescence na analyzované bankovce nebo dokumentu.
- Nepoužívejte spotřebič v oblastech vystavených vodě nebo jiným kapalinám.
- Na UV lampách se může hromadit prach a snižovat jejich jas. Použijte reklamuamp, měkký hadřík k čištění. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani aerosoly.
- Před čištěním nebo výměnou lampy odpojte spotřebič ze zásuvky.

HDWR Hardware for business
hdwrglobal.com

- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel nebo je uvolněná zástrčka. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiným nebezpečím.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

HDWR
Hardware for business
hdwrglobal.com