Manuell

Banknoten-Tester

MoneyCheck-09

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung: 3
Inhalt des Sets: 4
Sicherheit: 4
Verwendung: 5
Instandhaltung: 5

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Material:** ABS
- **Funktionen:** UV (Ultraviolettes Licht)
- **Stromversorgung:** Netz, wiederaufladbar
- **Spannung:** AC100V-240V, 50/60Hz
- **UV-Leistung:** 3W
- **Leistung:** 6W
- **Betriebstemperatur:** 0-45°C
- **Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:** ≤85%
- **Gerätemaße:** 20 x 10,5 x 10 cm
- **Verpackungsmaße:** 20,5 x 11 x 11,5 cm
- **Gewicht des Geräts:** 450 g
- **Verpackungsgewicht:** 540 g

Inhalt des Sets:

- Banknotenprüfer,
- USB-C-Kabel,
- Manuell.

Sicherheit:

WARNUNG

1. Schauen Sie nicht über längere Zeit direkt auf die ultraviolette Lichtquelle.
2. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt sein könnte.
3. Ziehen Sie das Gerät immer aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Aerosole.
4. Zerlegen Sie das Gerät nicht. Wenn Reparaturen erforderlich sind, bringen Sie diese zu einem qualifizierten Servicecenter.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hohen Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.

BEMERKUNG

1. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das USB-Kabel beschädigt ist.
2. Legen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel und biegen Sie es nicht übermäßig.
3. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

Verwendung:

Hinweis: Bevor Sie mit der Überprüfung einer Banknote oder eines Dokuments beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitsmerkmale der Banknote oder des Dokuments, das Sie prüfen, kennen und verstehen. Dies wird Ihnen helfen, das Gerät richtig zu verwenden.



I: UV-Licht ein

O: Aus

Schließen Sie das Gerät an und schalten Sie es ein, indem Sie den Schalter von der Position "O" auf "I" schieben. Halten Sie die Banknote oder das Dokument unter UV-Licht. Wenn die Banknote UV-Tinte oder andere fluoreszierende Sicherheitsmerkmale enthält, leuchten sie.

Instandhaltung:

- Vermeiden Sie es, das Gerät in der Nähe von starken natürlichen oder künstlichen Lichtquellen zu verwenden.
- Starkes natürliches oder künstliches Licht kann die Wirkung von UV-Licht unterdrücken und die Sichtbarkeit der Fluoreszenz auf der zu analysierenden Banknote oder dem zu analysierenden Dokument verringern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, die Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt sind.
- Auf UV-Lampen kann sich Staub ansammeln, wodurch deren Helligkeit verringert wird. Verwenden Sie zum

Reinigen ein feuchtes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Aerosole.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Lampe reinigen oder austauschen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt oder der Stecker locker ist. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu Stromschlägen, Bränden oder anderen Gefahren führen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

HDWR
Hardware for business
hdwrglobal.com