Kézikönyv

Bankjegyvizsgáló

MoneyCheck-09

Tartalomjegyzék

Előírások: 3
Tartalom beállítása: 4
Biztonság: 4
Szolgáltatás: 5
Fenntartás: 5

Előírások:

- **Garancia:** 1 év
- **Anyag:** ABS
- **Funkciók:** UV (ultraibolya fény)
- **Tápegység:** hálózati, újratölthető
- **Feszültség:** AC100V-240V, 50 / 60Hz
- **UV teljesítmény:** 3W
- **Teljesítmény:** 6W
- **Működési hőmérséklet:** 0-45°C
- **Működési páratartalom:** ≤85%
- **A készülék méretei:** 20 x 10.5 x 10 cm
- **Csomag méretei:** 20.5 x 11 x 11.5 cm
- **A készülék súlya:** 450 g
- **A csomag súlya:** 540 g

Tartalom beállítása:

- Bankjegyvizsgáló,
- USB C kábel,
- Kézikönyv.

Biztonság:

FIGYELMEZTETÉS

1. Ne nézzen hosszú ideig közvetlenül az ultraibolya fényforrásra.
2. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol víz vagy más folyadék érintkezhet.
3. Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne használjon folyékony tisztítószert vagy aeroszolt.
4. Ne szerelje szét a készüléket. Ha javításra van szükség, vigye el őket egy minősített szervizközpontba.
5. Ne használja a készüléket magas hőmérsékletű vagy páratartalmú helyeken, mert ez hibás működést okozhat.

MEGJEGYZÉS

1. Ne használja a készüléket, ha az USB-kábel sérült.
2. Ne helyezzen tárgyakat a tápkábelre, és ne hajlítsa meg túlzottan.
3. Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Szolgáltatás:

Megjegyzés: Mielőtt megkezdené a bankjegy vagy okmány ellenőrzését, győződjön meg arról, hogy ismeri és érti az ellenőrzött bankjegy vagy okmány biztonsági elemeit. Ez segít a készülék megfelelő használatában.



I: UV fény be O

: Ki

Csatlakoztassa a készüléket, és kapcsolja be a kapcsoló "O" és "I" állásba csúsztatásával. Helyezze a bankjegyet vagy okmányt UV-fénynek. Ha a bankjegy UV-festéket vagy más fluoreszkáló biztonsági elemet tartalmaz, világítani fog.

Fenntartás:

- Ne használja a készüléket erős természetes vagy mesterséges fényforrások közelében.
- Az erős természetes vagy mesterséges fény elnyomhatja az UV-fény hatását, csökkentve a fluoreszcencia láthatóságát az elemzett bankjegyen vagy dokumentumon.
- Ne használja a készüléket vízzel vagy más folyadékkal kitett területeken.
- A por felhalmozódhat az UV lámpákon, csökkentve azok fényerejét. A tisztításhoz használjon nedves, puha ruhát. Ne használjon folyékony tisztítószert vagy aeroszolt.

- A lámpa tisztítása vagy cseréje előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült vagy a dugó meglazult. Ezen irányelvek be nem tartása áramütést, tüzet vagy más veszélyt okozhat.
- Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, húzza ki a konnektorból.