Manuálny

Tester bankoviek

MoneyCheck-09

Obsah

Špecifikácie: 3
Obsah súpravy: 4
Bezpečnosť: 4
Služba: 5
Údržba: 5

Špecifikácie:

- **Záruka:** 1 rok
- **Materiál:** ABS
- **Funkcie:** UV (ultrafialové svetlo)
- **Napájanie:** sieťové, dobíjacie
- **Napięcie:** AC100V-240V, 50/60Hz
- **UV výkon:** 3W
- **Výkon:** 6W
- **Prevádzková teplota:** 0-45°C
- **Prevádzková vlhkosť:** ≤85%
- **Rozmery zariadenia:** 20 x 10,5 x 10 cm
- **Rozmery balenia:** 20,5 x 11 x 11,5 cm
- **Hmotnosť zariadenia:** 450 g
- **Hmotnosť balenia:** 540 g

Obsah súpravy:

- tester bankoviek,
- kábel USB C,
- Manuálny.

Bezpečnosť:

VAROVANIE

1. Nepozerajte sa dlhší čas priamo na zdroj ultrafialového svetla.
2. Neumiestňujte zariadenie na miesto, kde by mohlo byť vystavené vode alebo iným tekutinám.
3. Pred čistením spotrebič vždy odpojte zo zásuvky. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky ani aerosóly.
4. Zariadenie nerozoberajte. Ak sú potrebné opravy, odneste ich do kvalifikovaného servisného strediska.
5. Zariadenie nepoužívajte na miestach s vysokou teplotou alebo vlhkosťou, pretože to môže spôsobiť jeho poruchu.

POZNÁMKA

1. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený kábel USB.
2. Na napájací kábel neumiestňujte žiadne predmety a neohýbajte ho nadmerne.
3. Ak spotrebič dlhší čas nepoužívate, odpojte napájací kábel zo zásuvky.

Služba:

Poznámka: Skôr než začnete overovať bankovku alebo dokument, uistite sa, že poznáte ochranné prvky bankovky alebo dokumentu, ktorý kontrolujete, a rozumiete im. Pomôže vám to správne používať zariadenie.



I: UV svetlo zapnuté
O: Vypnuté

Zapojte zariadenie a zapnite ho posunutím prepínača z polohy "O" do polohy "I". Bankovku alebo dokument umiestnite pod UV svetlo. Ak bankovka obsahuje UV atrament alebo iné fluorescenčné ochranné prvky, budú svietiť.

Údržba:

- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti silných prírodných alebo umelých zdrojov svetla.
- Silné prirodzené alebo umelé svetlo môže potlačiť účinok UV žiarenia a znížiť viditeľnosť fluorescencie na analyzovanej bankovke alebo dokumente.
- Spotrebič nepoužívajte na miestach vystavených vode alebo iným tekutinám.
- Na UV lampách sa môže hromadiť prach, ktorý znižuje ich jas. Použite reklamuamp, mäkká handrička na čistenie. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky ani aerosóly.
- Pred čistením alebo výmenou lamp odpojte spotrebič zo zásuvky.

- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo uvoľnená zástrčka. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo iné nebezpečenstvo.
- Ak sa spotrebič dlhší čas nepoužíva, odpojte ho zo zásuvky.

HDWR
Hardware for business
hdwrglobal.com