Керівництво

Тестер банкнот

Грошовий чек-09

Зміст

Специфікації: 3
Комплект: 4
Безпеки: 4
Служба: 5
Обслуговування: 5

HDWR
Hardware for business
hdwrglobal.com

Специфікації:

- **Гарантія:** 1 рік
- **Матеріал:** ABS
- **Функції:** УФ (ультрафіолетове світло)
- **Живлення:** мережеве, акумуляторне
- **Напруга:** AC100V-240V, 50/60Hz
- **Потужність ультрафіолету:** 3 Вт
- **Потужність:** 6 Вт
- **Робоча температура:** 0-45°C
- **Робоча вологість:** ≤85%
- **Розміри пристрою:** 20 x 10,5 x 10 см
- **Розміри упаковки:** 20,5 x 11 x 11,5 см
- **Вага пристрою:** 450 гр
- **Вага упаковки:** 540 г

Комплект:

- Тестер банкнот,
- кабель USB C,
- Керівництво.

Безпеки:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

А. Не дивіться безпосередньо на джерело ультрафіолетового світла протягом тривалого періоду часу.

Б. Не розміщуйте пристрій у місцях, де він може бути підданий впливу води або інших рідин.

В. Завжди від'єднуйте прилад від розетки перед чищенням. Не використовуйте рідкі миючі засоби або аерозолі.

Г. Не розбирати пристрій. Якщо потрібен ремонт, віднесіть їх до кваліфікованого сервісного центру.

Д. Не використовуйте пристрій у місцях з високою температурою або вологістю, оскільки це може призвести до його несправності.

ЗАУВАЖЕННЯ

А. Не використовуйте пристрій, якщо USB-кабель пошкоджено.

Б. Не ставте предмети на шнур живлення та не згинайте його надмірно.

В. Якщо прилад не використовується протягом тривалого періоду часу, від'єднайте шнур живлення від розетки.

Служба:

Примітка: Перш ніж розпочати перевірку банкноти або документа, переконайтеся, що ви знаєте та розумієте функції безпеки банкноти або документа, який ви перевіряєте. Це допоможе вам правильно використовувати пристрій.



I: Ультрафіолетове світло горить

O: Вимкнено

Підключіть пристрій до мережі та увімкніть його, пересунувши перемикач з положення «O» у положення «I». Помістіть банкноту або документ під ультрафіолетове світло. Якщо банкнота містить ультрафіолетове чорнило або інші флуоресцентні захисні елементи, вони будуть світитися.

Обслуговування:

- Уникайте використання пристрою поблизу сильних природних або штучних джерел світла.
- Сильне природне або штучне світло може пригнічувати дію ультрафіолету, знижуючи видимість флуоресценції на банкноті або документі, що аналізується.
- Не використовуйте прилад у місцях, що піддаються впливу води чи інших рідин.
- На ультрафіолетових лампах може накопичуватися пил, знижуючи їх яскравість. Для чищення використовуйте рекламуamp м'яка тканина. Не використовуйте рідкі миючі засоби або аерозолі.

HDWR
Hardware for business
hdwrglobal.com

- Від'єднайте прилад від розетки перед чищенням або заміною лампи.
- Не використовуйте прилад, якщо шнур живлення пошкоджений або вилка ослаблена. Недотримання цих вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або інших небезпечних ситуацій.
- Якщо прилад не використовується протягом тривалого періоду часу, від'єднайте вилку від розетки.

HDWR
Hardware for business
hdwrglobal.com