Manuál

Tester bankovek

MoneyCheck-11 řekl:

Obsah

Specifikace: 3
Obsah sady: 4
Bezpečnost: 4
Služba: 4
Detekce padělaných bankovek pomocí ultrafialového světla 5
Detekce magnetického inkoustu 5
Ověření vodoznaku a mikrotextu 5
Ověření mikrotextu pomocí lupy 5
Údržba: 6

Specifikace:

- **Záruka:** 1 rok
- **Materiál:** ABS
- **Funkce:** UV (ultrafialové světlo), MG (magentická detekce), WM (vodoznak), MGF (magetická vlákna)
- **Napájení:** síťové, dobíjecí
- **Napětí:** AC100V-240V, 50/60Hz
- **Moc UV:** 3W x 2, LED
- **Výkon:** 5W
- **Provozní teplota:** 0-45°C
- **Provozní vlhkost:** ≤85%
- **Rozměry zařízení:** 18,5 x 10,5 x 10,5 cm
- **Rozměry balení:** 20,5 x 11 x 11,5 cm
- **Hmotnost zařízení:** 500 g
- **Hmotnost s obalem:** 620 g

Obsah sady:


- Tester bankovek,
- kabel USB C,
- Manuál.

Bezpečnost:

- Nepoužívejte zařízení na místech s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí, protože by to mohlo způsobit jeho poruchu.
- Zařízení nerozebírejte. Nesprávná montáž v rozloženém stavu může způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud je nutná oprava, obraťte se na kvalifikovaného poskytovatele služeb.
- Před čištěním spotřebič vytáhněte ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani aerosoly. Použijte reklamuamp hadříkem k čištění krytu.

Služba:

Poznámka: Než začnete ověřovat bankovku nebo doklad, ujistěte se, že znáte ochranné prvky bankovky nebo dokladu, který kontrolujete, a že jim rozumíte. To vám pomůže správně používat zařízení.



I: Lamp zapnuto pro vodoznaky a magnetickou detekci
O: Off
II: UV lamp zapnuto

HDWR Hardware for business
hdwrglobal.com

Detekce padělaných bankovek pomocí ultrafialového světla

- Zapojte zařízení a nastavte přepínač do polohy "O" až "II".
- Vyhledejte ochranný proužek na bankovce pomocí vodítka "Zkontrolujte bezpečnostní proužek" na přední straně zařízení.
- Prohlédněte si bankovku lupou, abyste se ujistili, že ochranný proužek je viditelný a na správném místě na bankovce.

Detekce magnetického inkoustu

- Posuňte přepínač z polohy "O" do polohy "I".
- Magnetické umístění na bankovce zjistíte pomocí průvodce měnou umístěného na horní straně zařízení.
- Magnetickou část bankovky nasuňte přes magnetickou hlavu. Pokud je přítomen magnetický inkoust, rozsvítí se červený indikátor a uslyšíte pípnutí pro potvrzení pravosti bankovky.

Ověření vodoznaku a mikrotextu

- Posuňte přepínač z polohy "O" do polohy "I".
- Vodoznaky na bankovce můžete vyhledat pomocí průvodce měnami umístěného na horní straně zařízení.
- Umístěte bankovku na kruhovou ověřovací desku a ověřte její pravost viditelnými vodoznaky na bankovce.

Ověření mikrotextu pomocí lupy

- Umístěte bankovku nebo doklad pod okénko s lupou.
- Vizuálně si prohlédněte mikrotext a jemné čáry na bankovce a zvláštních dokumentech.

Údržba:

- Nepoužívejte zařízení v blízkosti silných zdrojů přirozeného nebo umělého světla.
- Účinek UV záření může být zředěn silným přirozeným nebo umělým světlem, čímž se sníží viditelnost fluorescence na analyzované bankovce nebo dokumentu.
- Nepoužívejte tento spotřebič tam, kde by mohl být vystaven vodě nebo jiným kapalinám.
- Prach se může usazovat na UV lampách a snižovat jejich jas. Použijte reklamuamp, měkký hadřík k čištění. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani aerosoly.
- Před čištěním nebo výměnou lampy odpojte spotřebič z elektrické zásuvky.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel nebo je uvolněná zástrčka.
- Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiným nebezpečím.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.