

Manuell

Kleiner Tresor für Geld und Dokumente **SecureBox-10**

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:	3
Inhalt des Sets:	4
Offen:	4
Sicherheit:	4
Instandhaltung:	5

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe:** beige
- **Material:** Stahl
- **Materialstärke:** 1,5 mm
- **Öffnungssystem:** mechanisches Schlüsselschloss
- **Außenmaße:** 23 cm (B) × 17 cm (L) × 17 cm (H)
- **Verpackungsmaße:** 27 x 22 x 22 cm
- **Produktgewicht:** 2,5 kg
- **Gewicht mit Verpackung:** 2,7 kg

Inhalt des Sets:

- SecureBox-10 Tresor,
- zwei Schlüssel,
- zwei Befestigungsschrauben.

Offen:

1. Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss an der Vorderseite des Safes.
2. Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn, bis sich der Mechanismus entriegelt.
3. Öffnen Sie die Tür, indem Sie leicht daran ziehen

Sicherheit:

- **Bewahren Sie Ihre Schlüssel niemals im Tresor auf** – wenn die Tür zugeschlagen wird, können Sie den Tresor nicht öffnen.
- Platzieren Sie den Tresor an einem diskreten und schwer zugänglichen Ort.
- Es wird empfohlen, den Tresor mit den im Kit enthaltenen Befestigungslöchern und Schrauben am Boden oder an der Wand zu befestigen.
- Lassen Sie den Safe nicht unbeaufsichtigt.
- Schützen Sie den Schlüssel – der Verlust des Schlüssels verhindert den Zugriff auf den Inhalt des Safes.

Instandhaltung:

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Schlosses und der Mechanik – bei Widerständen schmieren Sie den Schlitten vorsichtig mit einer speziellen Schlossvorbereitung.
- Halten Sie das Innere des Tresors sauber, indem Sie es mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Tresors mit Wasser und Feuchtigkeit – die Stahlkonstruktion ist widerstandsfähig, aber anhaltende Feuchtigkeit kann zu Korrosion führen.
- Überprüfen Sie die Wand- oder Bodenbefestigung, um sicherzustellen, dass die Schrauben fest angezogen sind und der Tresor stabil ist.
- Wenn Sie mechanische Schäden bemerken, wenden Sie keine Gewalt an – wenden Sie sich an den Service.