

Instrukcja obsługi

Mini sejf na pieniądze i
dokumenty

SecureBox-15

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Pierwsze otwieranie i odblokowanie zamka.....	4
Instalacja baterii.....	4
Ustawianie kodu PIN.....	4
Zablokowanie klawiatury.....	5
Wymiana baterii.....	5
Bezpieczeństwo:.....	5
Konserwacja:.....	6

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** błękitny
- **Materiał:** stal malowana proszkowo
- **Grubość materiału:** 1,5 mm
- **Pojemność:** około 5 litrów
- **Zasilanie:** 4 × AA 1,5V
- **System otwierania:** mechaniczny zamek na klucz oraz elektroniczny zamek na kod
- **Typ zamka elektronicznego:** zamek kodowy 3-6 cyfrowy
- **Wymiary zewnętrzne:** 24 cm (szer.) × 16 cm (dł.) × 18 cm (wys.)
- **Wymiary opakowania:** 30 x 22 x 24 cm
- **Waga produktu:** 2 kg
- **Waga z opakowaniem:** 3 kg

Zawartość zestawu:

- Sejf SecureBox-105
- Dwa klucze mechaniczne
- 4 samoprzylepne podkładki antypoślizgowe
- Przewód USB do ładowania
- Instrukcja obsługi

Pierwsze otwieranie i odblokowanie zamka

Aby pierwszy raz otworzyć sejf, najpierw zdejmij gumową nakładkę zabezpieczającą zamek mechaniczny znajdującą się na panelu przednim. Następnie wyjmij klucz awaryjny i umieść go w otworze zamka mechanicznego, obracając w lewo, a następnie przekręć pokrętko z klawiaturą zamka szyfrowego w prawo.

Instalacja baterii

Sejf wymaga 4 baterii typu „AA” (1,5V). Otwórz sejf, zdejmij pokrywę baterii z tyłu drzwi i włóż baterie, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację. Zaleca się użycie baterii alkalicznych.

Po umieszczeniu baterii powinien być słyszalny dwukrotny sygnał dźwiękowy i widoczny zielony sygnał świetlny.

Ustawianie kodu PIN

Domyślne hasło zostało ustawione jako 1234. Należy je zmienić. Hasło może mieć od 1 do 10 znaków.

Aby zmienić hasło, wykonaj następujące czynności:

- Naciśnij przełącznik ustawień z boku za drzwiami. W tym momencie zaświeci się pomarańczowy wskaźnik, sygnalizując zmianę hasła.
- Wprowadź nowe hasło, składające się maksymalnie z dziesięciu cyfr i naciśnij klawisz #, aby je potwierdzić.
- Pomarańczowa dioda zgaśnie, brzęczyk zadzwoni dwa razy, nowe hasło zostanie wygenerowane, a stare zostanie zastąpione.

Jeżeli hasło zostało wprowadzone nieprawidłowo w celu usunięcia należy użyć klawisza *.

Zablokowanie klawiatury

Wprowadzenie nieprawidłowego hasła 3 razy z rzędu, skutkuje zablokowaniem klawiatury na 5 minut. W tym momencie przycisk sterujący nie będzie reagował. Należy odczekać 5 minut przed kontynuowaniem działań.

Wymiana baterii

Jeśli po pewnym czasie użytkowania sejfu pojawią się 3 sygnały dźwiękowe, a pomarańczowa dioda mignie 3 razy po otwarciu drzwi, oznacza to, że bateria jest słaba. Należy wymienić wówczas baterię.

Bezpieczeństwo:

- Umieść sejf w dyskretnym i trudnodostępnym miejscu.
- Nie pozostawiaj sejfu otwartego bez nadzoru.
- Chronь klucz – utrata klucza uniemożliwi dostęp do zawartości sejfu.

Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan zamka i mechanizmu – w przypadku oporu delikatnie nasmaruj zamek specjalnym preparatem do zamków.
- Utrzymuj wnętrze sejfów w czystości
- Unikaj kontaktu sejfów z wodą i wilgocią – stalowa konstrukcja jest odporna, ale długotrwała wilgoć może prowadzić do korozji.
- Jeśli zauważysz uszkodzenia mechaniczne, nie używaj siły – skontaktuj się z serwisem.