

Instrukcja obsługi

Zaczep do zamka
nawierzchniowego
elektrycznego z rygłem

SecureEntry-SC20

Spis treści

Specyfikacje:.....	2
Zawartość zestawu:.....	2
Ogólne zasady bezpieczeństwa	3
Montaż	3
Obsługa	4
Konserwacja	4

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Rodzaj urządzenia:** zaczep do elektrycznego zamka nawierzchniowego
- **Materiał wykonania:** czysta stal nierdzewna
- **Zastosowanie:** zamki elektroniczne nawierzchniowe
- **Odpowiedni typ drzwi:** szklane bez ramowe
- **Odpowiednia grubość drzwi:** 10–15 mm
- **Tryb otwarcia:** drzwi dwukierunkowe 90 stopni lub 180 stopni
- **Wymiary produktu:** 9,8 x 3,8 x 4,8 mm
- **Wymiary z opakowaniem:** 10 x 5,5 x 5 cm
- **Waga produktu:** 100 g
- **Waga z opakowaniem:** 300 g

Zawartość zestawu:

- Zaczep do zamka elektrycznego
- Metalowa i gumowa podkładka

Ogólne zasady bezpieczeństwa

1. Przed montażem upewnij się, że drzwi, na których zaczep ma zostać zamontowany są odpowiedniego typu (szklane, bez ramowe) i o grubości 10–15 mm.
2. Montaż przeprowadzaj wyłącznie na czystej i stabilnej powierzchni.
3. Podczas instalacji zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić szkła ani elementów stalowych.
4. Produkt stosuj wyłącznie z elektronicznymi zamkami nawierzchniowymi.
5. Regularnie kontroluj mocowanie zaczepu – poluzowane elementy mogą powodować nieprawidłowe działanie zamka.

Montaż

1. Przyłóż zaczep do powierzchni drzwi i zaznacz punkty montażowe.
2. Zamocuj zaczep przy użyciu odpowiednich elementów montażowych, unikając nadmiernego docisku na szkło.
3. Ustaw zaczep tak, aby umożliwiał otwieranie drzwi w trybie 90° lub 180°.
4. Sprawdź dopasowanie do elektronicznego zamka i wykonaj próbne otwieranie i zamykanie.

Obsługa

1. Po zamontowaniu zaczep współpracuje bezpośrednio z elektronicznym zamkiem nawierzchniowym.
2. Drzwi mogą być swobodnie otwierane w obu kierunkach, w zależności od ustawienia (90° lub 180°).
3. Unikaj silnego szarpania i uderzeń – może to doprowadzić do uszkodzenia zaczepu lub zamka.

Konserwacja

1. Regularnie czyść zaczep miękką, wilgotną ściereczką.
2. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani materiałów ściernych.
3. Raz na kilka miesięcy sprawdzaj mocowanie i dokręć śruby, jeśli uległy poluzowaniu.
4. W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych wymień element, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.