

Instrukcja obsługi

Szuflada kasowa,
podblatowa

SecureTill-425F

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Najważniejsze cechy:.....	4
Instalacja:	5
Otwieranie szuflady:.....	5
Konserwacja:	5
Bezpieczeństwo:.....	6

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny
- **Materiał:** metal
- **Powierzchnia:** wysokiej jakości blacha ocynkowana SGCC pokryta proszkowo
- **System przesuwny:** konstrukcja oparta na prowadnicach
- **Ilość przegród:** 5 przegród na banknoty, 8 przegród na monety
- **Szerokość przegród na banknoty:** szer. 7,8 cm, 7,8 cm, 7,5 cm, 7,3 cm, 6,7 cm x dł. 18 cm
- **Zamek:** trójpozycyjny z czterema funkcjami (otwarcie/zamknięcie szuflady, otwieranie ręczne, otwieranie elektroniczne)
- **Dodatkowe funkcje:** wyciągana przegroda na bilon, regulowane przegrody na bilon, dwie szczeliny na pozostałe środki płatnicze
- **Interfejs:** RJ12
- **Napięcie cewki:** 12V
- **Żywotność szuflady:** do 1 000 000 cykli pracy
- **Wymiary zewnętrzne:** 42,5 cm (szer.) × 44,5 cm (dł.) × 10 cm (wys.)
- **Wymiary opakowania:** 49 x 49 x 14 cm
- **Waga produktu:** 5,7 kg
- **Waga z opakowaniem:** 6,3 kg

Zawartość zestawu:

- Szuflada kasowa,
- dwa kluczyki do zamka,
- kabel z wtyczka RJ12.

Najważniejsze cechy:

- **Ilość przegród:** 5 przegród na banknoty, 8 przegród na monety
- **Materiał wykonania:** metal
- **Wymiary zewnętrzne:** 42,5 cm (szer.) × 44,5 cm (dł.) × 10 cm (wys.)
- **Dodatkowe funkcje:** wyciągana przegroda na bilon, regulowane przegrody na bilon, dwie szczeliny na pozostałe środki płatnicze

Instalacja:

Szuflada kasowa jest wyposażona w standardową 6-pinową wtyczkę RJ12 do bezpośredniego podłączenia do dowolnej drukarki EPSON POS lub sprzętu POS zgodnego ze standardem Epson. Po zakończeniu drukowania paragonu drukarka automatycznie otwiera szufladę.

Otwieranie szuflady:

Szufladę można otworzyć na trzy sposoby:

1. Kluczykiem dołączonym do zestawu
2. Awaryjnie za pomocą dźwigni znajdującej się pod urządzeniem
3. Elektronicznie z poziomu kasy fiskalnej po uprzednim podłączeniu z szufladą za pomocą kabla RJ12.

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia lub złamania klucza, należy unikać pozostawiania go w zamku podczas normalnej pracy.

Konserwacja:

Prowadnice szuflady powinny być okresowo czyszczone i smarowane. Częstotliwość zależy od użytkowania i środowiska, ale typowa zalecana częstotliwość to co trzy miesiące. Za pomocą suchej, niestrzępiącej się szmatki wytrzyj stary smar i zanieczyszczenia z wewnętrznej i zewnętrznej prowadnicy. Nie używaj wody ani żadnych płynnych środków czyszczących. Za pomocą czystego aplikatora nałóż cienką warstwę smaru łożyskowego na bazie litu na wewnętrzne i zewnętrzne prowadnice. Obróć prowadnice kilka razy, aby prawidłowo pokryć rolki poliuretanowe i równomiernie rozprowadzić smar.

Bezpieczeństwo:

- Szuflada kasowa jest przeznaczona wyłącznie do przechowywania pieniędzy i dokumentów związanych z działalnością handlową. Nie należy przechowywać w niej przedmiotów, które mogą uszkodzić mechanizm lub wpłynąć na jej konstrukcję.
- Produkt nie jest wodoodporny. Unikaj kontaktu z wodą, innymi płynami oraz nadmierną wilgocą, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Umieść szufladę w stabilnym, suchym miejscu, które zapewni ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i nieuprawnionym dostępem.
- W przypadku problemów z otwarciem szuflady nie używaj siły. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem technicznym.
- Podczas otwierania szuflady zachowaj ostrożność, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców.