

Instrukcja obsługi

Szuflada mała
podblatowa na
pieniądze
HD-KER20

Spis treści

| | |
|-----------------------------|---|
| Specyfikacja: | 3 |
| Zawartość zestawu:..... | 4 |
| Instalacja: | 4 |
| Jak otworzyć szufladę:..... | 4 |
| Wyjmowanie szuflady:..... | 5 |
| Konserwacja: | 5 |

Specyfikacja:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny, malowany proszkowo lakierem hybrydowym
- **Materiał zewnętrzny:** gruba stal walcowana na zimno, SECC
- **System przesuwny:** poliuretanowe wałki osadzone w szynach
- **Ilość przegród:** 5 przegród na banknoty, 3 przegrody na bilon
- **Wymiary przegród na banknoty:** szer. 3cm x dł. 17cm x gł. 5cm
- **Zamek:** trójpozycyjny z czterema funkcjami (otwarcie/zamknięcie szuflady, otwieranie ręczne, otwieranie elektroniczne)
- **Dodatkowe funkcje:** demontowalna przegroda na bilon, szczelina na pozostałe środki płatnicze
- **Interfejs:** RJ12
- **Napięcie cewki:** 6/12V
- **Żywotność szuflady:** do 1 000 000 cykli pracy
- **Niezawodność:** do 1 000 000 cykli pracy
- **Wymiary zewnętrzne:** 20,5 (szer.) x 30 (dł.) x 9,5 (wys.) cm
- **Wymiary opakowania:** 35 x 27 x 13,5 cm
- **Waga z opakowaniem:** 2,1 kg
- **Waga netto:** 1,8 kg

Zawartość zestawu:

- Szuflada kasowa z przegrodami na pieniądze
- Dwa kluczyki do zamka
- Kabel z wtyczką RJ12
- Instrukcja obsługi

Instalacja:

Model HD-KER20 wyposażony został w złącze RJ12, dzięki czemu możliwa jest współpraca z większością dostępnych na rynku urządzeń, jak kasy fiskalne, drukarki etykiet lub terminale POS. Poprawne działanie gwarantuje napięcie cewki wynoszące 6/12V. Szuflada kasowa charakteryzuje się konstrukcją przemyślaną, tak by maksymalnie wpłynąć na komfort codziennego korzystania. Lekkie i płynne otwieranie oraz wysuwanie sprzęt zawdzięcza wałkom z tworzywa sztucznego, umieszczonym na szynach.

Jak otworzyć szufladę:

Szufladę można otworzyć na trzy sposoby:

1. Kluczykiem dołączonym do zestawu
2. Awaryjnie za pomocą dźwigni znajdującej się pod urządzeniem
3. Elektronicznie z poziomu kasy fiskalnej po uprzednim podłączeniu z szufladą za pomocą kabla RJ12.

Ostrzeżenie: aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia lub złamania klucza, należy unikać pozostawiania go w zamku podczas normalnej pracy.

Wyjmowanie szuflady:

Otwórz szufladę i wyjmij plastikową tackę na monety i banknoty. Wyciągnij szufladę do oporu, odchyl przednią krawędź szuflady do góry i wyciągnij szufladę pod kątem.

Konserwacja:

Prowadnice szuflady na gotówkę powinny być okresowo czyszczone i smarowane. Częstotliwość zależy od użytkowania i środowiska, ale typowa zalecana częstotliwość to co trzy miesiące. Za pomocą suchej, niestrzępiącej się szmatki wytrzyj stary smar i zanieczyszczenia z wewnętrznej i zewnętrznej prowadnicy. Nie używaj wody ani żadnych płynnych środków czyszczących. Za pomocą czystego aplikatora nałóż cienką warstwę smaru łożyskowego na bazie litu na wewnętrzne i zewnętrzne prowadnice. Obróć prowadnice kilka razy, aby prawidłowo pokryć rolki poliuretanowe i równomiernie rozprowadzić smar.