

Instrukcja obsługi

Szuflada kasowa na pieniądzę duża **HD-KW43**

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Instalacja:	4
Jak otworzyć szufladę:.....	4
Wyjmowanie szuflady:.....	4
Konserwacja:	5

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny, malowany proszkowo lakierem hybrydowym
- **Materiał wykonania:** gruba stal walcowana na zimno i SECC
- **System przesuwny:** poliuretanowe wałki osadzone w szynach
- **Ilość przegród:** 7 przegród na banknoty z zatrzaskami, 4 przegród na bilon
- **Zamek:** trójpozycyjny z czterema funkcjami (otwarcie/zamknięcie szuflady, otwieranie ręczne, otwieranie elektroniczne)
- **Dodatkowe funkcje:** demontowana przegroda na bilon, szczelina na pozostałe środki płatnicze
- **Interfejs złącza:** RJ12
- **Napięcie cewki:** 6/12V
- **Niezawodność:** do 1 000 000 cykli pracy
- **Wymiary zewnętrzne:** 40,5 (Szer.) x 43 (Dł.) x 10 (Wys.) cm
- **Waga urządzenia:** 5 kg
- **Waga z opakowaniem:** 6 kg

Zawartość zestawu:

- Szuflada kasowa z przegrodami na pieniądze
- Dwa kluczyki do zamka
- Kabel z wtyczką RJ12
- Instrukcja obsługi

Instalacja:

Pojemność i wystarczającą ilość miejsca na środki pieniężne oferuje praktyczny organizator posiadający aż siedem przegród na banknoty ze sprężynowymi zatrzaskami oraz cztery przegrody na monety. Na uwagę zasługuje specjalna, szeroka szczelina na froncie urządzenia, która pozwala na swobodne umieszczenie pozostałych środków płatniczych wewnątrz szuflady, bez konieczności jej otwierania.

Jak otworzyć szufladę:

Szufladę można otworzyć na trzy sposoby:

1. Kluczykiem dołączonym do zestawu
2. Awaryjnie za pomocą dźwigni znajdującej się pod urządzeniem
3. Elektronicznie z poziomu kasy fiskalnej po uprzednim podłączeniu z szufladą za pomocą kabla RJ12.

Ostrzeżenie: aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia lub złamania klucza, należy unikać pozostawiania go w zamku podczas normalnej pracy.

Wyjmowanie szuflady:

Otwórz szufladę i wyjmij plastikową tackę na monety i banknoty. Wyciągnij szufladę do oporu, odchyl przednią krawędź szuflady do góry i wyciągnij szufladę pod kątem.

Konserwacja:

Prowadnice szuflady na gotówkę powinny być okresowo czyszczone i smarowane. Częstotliwość zależy od użytkowania i środowiska, ale typowa zalecana częstotliwość to co trzy miesiące. Za pomocą suchej, niestrzępiącej się szmatki wytrzyj stary smar i zanieczyszczenia z wewnętrznej i zewnętrznej prowadnicy. Nie używaj wody ani żadnych płynnych środków czyszczących. Za pomocą czystego aplikatora nałóż cienką warstwę smaru łożyskowego na bazie litu na wewnętrzne i zewnętrzne prowadnice. Obróć prowadnice kilka razy, aby prawidłowo pokryć rolki poliuretanowe i równomiernie rozprowadzić smar.