

Manuell

125 kHz RFID-codierte Aufkleber **HD-RCC01**

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:.....	2
Anwendung.....	3
Anbringen des Aufklebers.....	3
Lagerung und Haltbarkeit.....	3
Beseitigung.....	4

Leistungsbeschreibung:

- **Farbe:** Weiß
- **Material:** PVC
- **Finish:** Weiß glänzend
- **Betriebsfrequenz:** 125kHz
- **Chip:** TK4100
- **Durchmesser:** 25 mm

Anwendung

1. Bereiten Sie ein RFID-Lesegerät vor, das 125 kHz unterstützt.
2. Stellen Sie sicher, dass das Lesegerät ordnungsgemäß an das System angeschlossen ist (USB/RS232/Wiegand/Ethernet) und dass die Lesesoftware ausgeführt wird.
3. Lesen Sie den Aufkleber, indem Sie ihn nahe an die Antenne des Lesegeräts halten. Das System sollte einen 10-stelligen Code zurückgeben.
4. Geben Sie den Code in das IT-System (WMS, Zeiterfassungssystem, POS) ein und ordnen Sie ihn dem angegebenen Artikel / Mitarbeiter / Behälter zu.

Anbringen des Aufklebers

- Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche, auf der Sie den Aufkleber anbringen möchten (eine trockene, glatte Oberfläche ist am besten für eine dauerhafte Haftung).
- Entfernen Sie die Schutzschicht vom Aufkleber.
- Bringen Sie den Aufkleber an, indem Sie ihn einige Sekunden lang fest andrücken.

Lagerung und Haltbarkeit

- Bewahren Sie die Aufkleber bis zur Verwendung an einem trockenen Ort und in der Originalverpackung auf.
- Vermeiden Sie längere Exposition gegenüber direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Wenn der Aufkleber mechanisch beschädigt ist (Abrieb, Reißen), ersetzen Sie ihn durch einen neuen

Beseitigung

Aufkleber enthalten elektronische Bauteile – entsorgen Sie sie am Ende der Nutzung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.