

Instrukcja obsługi

Stacjonarny skaner
kodów kreskowych

HD-S10

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Przywracanie do ustawień fabrycznych.....	5
Ustawienia sygnału dźwiękowego.....	5
Ustawienia znaków końcowych.....	5
Ustawienia wielkości liter.....	6
Ustawienia odczytu kodów odwróconych (na czarnym tle)	6
Dodawanie prefiksu/ sufiksu	6
Załącznik 1. Tabela znaków numerycznych i alfanumerycznych	8

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 2 lata
- **Materiał wykonania:** ABS + PC
- **Źródło światła:** 650nm laser
- **Metoda skanowania:** automatycznie (po zbliżeniu kodu)
- **Potwierdzenie skanowania:** sygnał dźwiękowy
- **Szybkość odczytu:** 200 razy / sekunda
- **Szerokość odczytu:** 100 mm
- **Interfejs:** USB
- **Długość przewodu:** IP52
- **Stopień ochrony:** 6/12V
- **Wymiary urządzenia:** 6,9 x 5 x 2,1 cm
- **Wymiary opakowania:** 12,4 x 9 x 4 cm
- **Waga urządzenia:** 100 g
- **Waga z opakowaniem:** 150 g
- **Temperatura pracy:** 0 do 45°C
- **Temperatura przechowywania:** -20 do 60°C
- **Wilgotność pracy:** 5 do 95%
- **Wilgotność przechowywania:** 5 do 95%
- **Odczytywane kody 1D:** EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CODE 11, GS1-DATAE, INDUS 2 z 5, IATA 2 z 5, MATRIX 2 z 5, CHINESE 2 z 5, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe

Zawartość zestawu:

- Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
- Przewód USB
- Instrukcja obsługi

Przywracanie do ustawień fabrycznych



Ustawienia sygnału dźwiękowego





Ustawienia znaków końcowych





Ustawienia wielkości liter

 Zamiana wielkich/małych liter	 Brak zamiany (domyślnie)
 Wszystkie litery wielkie	 Wszystkie litery małe

Ustawienia odczytu kodów odwróconych (na czarnym tle)

 Odczyt kodu odwróconego włączony	 Odczyt kodu odwróconego wyłączony (domyślnie)
--	--

Dodawanie prefiksu/ sufiksu

























 Dodawanie prefiksu	 Dodawanie sufiksu
---	---



























 Anulowanie prefiksu	 Anulowanie sufiksu
 Zapisywanie ustawień	




























Np. jeśli ukryte mają zostać pierwsze dwa znaki kodu kreskowego, należy zeskanować następujący kod w kolejności:




























„Dodawanie prefiksu”, a następnie z tabeli znaków należy zeskanować kod z wartością „0”, oraz kod z wartością „2”.




























Załącznik 1. Tabela znaków numerycznych i alfanumerycznych

 SOH	 STX	 ETX
 EOT	 ENQ	 ACK
 BEL	 Backspace	 TAB
 LF	 VT	 FF
 CR	 SO	 SI
 DLE	 DC1	 DC2
 DC3	 DC4	 NAK
 SYN	 ETB	 CAN

 EM	 SUB	 ESC
 FS	 GS	 RS
 US	 SPACE	 !
 “	 #	 \$
 %	 &	 '
 ()	 *
 +	 ,	 -
 .	 /	 0
 1	 2	 3

 4	 5	 6
 7	 8	 9
 :	 ;	 <
 =	 >	 ?
 @	 A	 B
 C	 D	 E
 F	 G	 H
 I	 J	 K
 L	 M	 N

 O	 P	 Q
 R	 S	 T
 U	 V	 W
 X	 Y	 Z
 [ \ 	]
 ^	 _	 ,
 a	 b	 c
 d	 e	 f
 g	 h	 i

 j	 k	 l
 m	 n	 o
 p	 q	 R
 s	 t	 u
 v	 w	 x
 y	 z	 {
 	 }	 ~
 Delete	 F1	 F2
 F3	 F4	 F5

 F6	 F7	 F8
 F9	 F10	 F11
 F12	 INSERT	 HOME
 Page up	 Delete	 END
 Page down	 Right arrow	 Left arrow
 Down arrow	 Up arrow	