

Programowanie znaku ? jako suffix w czytniku HD-SL62

W celu ustawienia znaku ? jako suffix w czytniku HD-SL62 należy zeskanować po kolei poniższe kody.

