

Manuell

Kassentablett für
Kassenschublade

HD-WS33

Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:.....	3
Funktionen:.....	4
Vorbereitung für den Gebrauch.....	4
Reinigung.....	4

Leistungsbeschreibung:

- **Garantie:** 1 Jahr
- **Farbe:** Schwarz
- **Material:** ABS-Kunststoff, SECC-Metallplatte
- **Anzahl der Banknotenfächer:** 4
- **Maße der Geldscheinfächer:** 4 Fächer, 7 cm breit und 18,8 cm lang, verstellbar,
- **Anzahl der Münzfächer:** 5
- **Banknotensicherheit:** Edelstahl-Druckknöpfe mit Federmechanismus
- **Zusatzfunktionen:** verstellbare Fächer für Münzen und Banknoten, Fach unter dem Münzeinsatz für andere Zahlungsmittel
- **Abmessungen des Einsatzes:** 30 (B) x 25 (L) x 5,9 (H) cm
- **Verpackungsmaße:** 36 x 33,5 x 6,8 cm
- **Gewicht der Kartusche:** 1 kg
- **Kompatible Schubladenmodelle:** HD-KR33

Funktionen:

- **Anzahl der Fächer:** 4 Fächer für Banknoten, 5 Fächer für Münzen
- **Abmessungen des Einsatzes:** 30 (B) x 25 (L) x 5,9 (H) cm
- **Geldscheinsicherheit:** Edelstahl-Druckknöpfe mit Federmechanismus
- **Zusatzfunktionen:** Verstellbare Fächer für Münzen und Geldscheine, Fach unter dem Münzeinwurf für andere Zahlungsmittel

Vorbereitung für den Gebrauch

- **Überprüfen Sie den Inhalt:** Stellen Sie sicher, dass das Kit die Registrierkasse, die Schlossschlüssel und die Bedienungsanleitung enthält.
- **Platzierung:** Stellen Sie die Kassenkassette auf eine ebene, stabile Oberfläche an einem sicheren Ort unbefugter Zugriff.

Reinigung

Reinigen Sie die Kassenkassette regelmäßig mit einem trockenen, weichen Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Wasser oder Chemikalien.