

Instrukcja obsługi

Tacka na pieniądze do
szuflady kasowej

HD-WS33

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Cechy:.....	4
Przygotowanie do użytkowania.....	4
Czyszczenie	4

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny
- **Materiał wykonania:** Tworzywo sztuczne ABS, płyta metalowa SECC
- **Ilość przegród na banknoty:** 4
- **Wymiary przegród na banknoty:** 4 przegrody o szerokości 7 cm i długości 18,8 cm, z możliwością regulacji
- **Ilość przegród na monety:** 5
- **Zabezpieczenie banknotów:** zatrzaski ze stali nierdzewnej z mechanizmem sprężynowym
- **Dodatkowe funkcje:** regulacja przegród na monety i banknoty, skrytka pod wkładką na bilon dla innych środków płatniczych
- **Wymiary wkładu:** 30 (Szer.) x 25 (Dł.) x 5,9 (Wys.) cm
- **Wymiary opakowania:** 36 x 33,5 x 6,8 cm
- **Waga wkładu:** 1 kg
- **Kompatybilne modele szuflad:** HD-KR33

Cechy:

- **Ilość przegród:** 4 przegrody na banknoty, 5 przegród na monety
- **Wymiary wkładu:** 30 (Szer.) x 25 (Dł.) x 5,9 (Wys.) cm
- **Zabezpieczenie banknotów:** Zatrzaski ze stali nierdzewnej z mechanizmem sprężynowym
- **Dodatkowe funkcje:** Regulacja przegród na monety i banknoty, skrytka pod wkładką na bilon dla innych środków płatniczych

Przygotowanie do użytkowania

- **Sprawdzenie Zawartości:** Upewnij się, że zestaw zawiera wkład kasowy, klucze do zamka oraz instrukcję obsługi.
- **Umieszczenie:** Umieść wkład kasowy na płaskiej, stabilnej powierzchni w bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego dostępu osób nieupoważnionych.

Czyszczenie

Regularnie czyść wkład kasowy przy użyciu suchej, miękkiej szmatki. Unikaj stosowania wody lub środków chemicznych.