

Manual

Tavă de numerar pentru
sertar de numerar

HD-WS33

Cuprins

Specificatii:.....	3
Caracteristici:.....	4
Pregătirea pentru utilizare.....	4
Curățare	4

Specificatii:

- **Garanție:** 1 an
- **Culoare:** Negru
- **Material:** Plastic ABS, placă metalică SECC
- **Numărul compartimentelor pentru bancnote:** 4
- **Dimensiunile compartimentelor bancnotelor:** 4 compartimente, 7 cm lățime și 18,8 cm lungime, reglabile,
- **Numărul de compartimente pentru monede:** 5
- **Securitatea bancnotelor:** cleme din oțel inoxidabil cu mecanism cu arc
- **Funcții suplimentare:** compartimente reglabile pentru monede și bancnote, compartiment sub inserția monedei pentru alte mijloace de plată
- **Dimensiunile plăcuței:** 30 (L) x 25 (L) x 5,9 (H) cm
- **Dimensiunile pachetului:** 36 x 33,5 x 6,8 cm
- **Greutate cartuș:** 1 kg
- **Modele de sertare compatibile:** HD-KR33

Caracteristici:

- **Număr de compartimente:** 4 compartimente pentru bancnote, 5 compartimente pentru monede
- **Dimensiunile plăcuței:** 30 (L) x 25 (L) x 5,9 (H) cm
- **Securitatea facturii:** cleme din oțel inoxidabil cu mecanism cu arc
- **Funcții suplimentare:** compartimente reglabile pentru monede și bancnote, compartiment sub inserția monedei pentru alte mijloace de plată

Pregătirea pentru utilizare

- **Verificarea conținutului:** Asigurați-vă că kitul include casa de marcat, cheile de blocare și manualul de utilizare.
- **Amplasare:** Așezați cartușul de plată pe o suprafață plană și stabilă, într-un loc sigur, departe de acces neautorizat.

Curățare

Curățați cartușul casei de marcat în mod regulat folosind o cârpă uscată și moale. Evitați utilizarea apei sau a substanțelor chimice.