

Programowanie znaku @ jako prefix w czytniku HD19I

W celu ustawienia znaku @ jako prefix w czytniku HD19I należy zeskanować po kolei poniższe kody.

