

Instrukcja obsługi

Czytnik kodów kreskowych CCD HD26



Specyfikacja:

- **Źródło światła:** 650nm LED
- **Materiał wykonania:** ABS+PC
- **Metoda skanowania:** ręczne
- **Potwierdzenie (światło):** dioda LED (czerwona)
- **Potwierdzenie (dźwięk):** dwa rodzaje emitowanego dźwięku

Specyfikacja pracy:

- **Szerokość odczytu:** 60mm@30mm, 98mm@100mm
- **Szybkość odczytu:** 200 razy/sekunda
- **Dokładność odczytu:** 0.10mm
- **Współczynnik błędu:** 1/800 milionów
- **Odczytywane kody:** EAN8, EAN13, EAN128 UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe
- **Interfejs:** USB
- **Waga:** 110g
- **Temperatura pracy:** 0 do 45 (Celcjusz)
- **Temperatura przechowywania:** -40 do 60 (Celcjusz)
- **Wilgotność pracy:** 5% do 95%
- **Wilgotność przechowywania:** 5% do 95%

Cechy charakterystyczne:


- Interfejs Plug & Play
- Solidna sprawdzona konstrukcja
- Ergonomiczny design
- Odczyt wiodących rodzajów kodów kreskowych
- Odczyt kodów z ekranów LCD

W skład zestawu wchodzi:


- czytnik
- kabel USB



Kody sterujące — ustawienia czytnika




Wersja oprogramowania



Przywracanie ustawień fabrycznych


Tryby skanowania



Tryb skanowania ciągły




Tryb skanowania ręczny



Tryb opóźnienia skanowania




Opóźnienie 1 sekunda



Opóźnienie 3 sekundy



Opóźnienie 5 sekund



Opóźnienie 9.9 sekundy


Ustawienia szybkości transmisji



Wysoka prędkość transmisji



Normalna prędkość transmisji



Wysoka prędkość transmisji
wyłączona (domyślnie)

Ustawienia dźwięku




Dźwięk włączony (domyślnie)




Dźwięk wyłączony


Ustawienie Interfejsu



Ustawienie interfejsu USB



Ustawienie interfejsu PS2



Ustawienie interfejsu USB
Virtual COM



Ustawienie interfejsu RS232

Ustawienia języka



USA (domyślnie)



Kanada (francuski)



Holenderski



Hiszpański



Argentyński



Brazylijski



Duński



Angielski (UK)




Włoski




Francuski



Niemiecki



Norweski



Słowacki



Portugalski



Czeski



Belgijski



Turecki F



Turecki Q



Polski



Szwajcarski



Chorwacki



Węgierski




Japoński




Rosyjski


Szybkość transmisji




600bps




1200bps




2400bps




4800bps




9600bps (domyślnie)




19200bps



38400bps



57600bps



115200bps

Ustawienie Suffixu



Znak CR jako suffix



Znak LF jako suffix




Znak CR + LF jako suffix



Brak suffixu

Identyfikator kodu (rodzaj kodu kreskowego)



Wyłączone ID




Wyłączone ID (z przodu)




Wyłączone ID (z tyłu)

Ustawienie wielkości liter



Standardowe



Duże litery



Małe litery



Zamiana wielkości liter

Dodawanie dowolnego prefixu

Maksymalnie można ustawić 32 znaki.




Dodawanie prefixu




Usunięcie prefixu

Dodawanie dowolnego suffixu

Maksymalnie można ustawić 32 znaki.



Dodawanie suffixu



Usunięcie suffixu




Wyjście z ustawień dodawania prefixu/
suffixu

Ukrywanie znaków na początku



Ukrywanie pierwszego znaku



Ukrywanie dwóch pierwszych
znaków



Ukrywanie trzech pierwszych znaków



Ukrywanie pięciu pierwszych znaków



Usuwanie ukrywania znaków


Ukrywanie ostatnich znaków




Ukrywanie pierwszego znaku od końca



Ukrywanie dwóch ostatnich znaków



Ukrywanie trzech ostatnich znaków



Ukrywanie ostatnich pięciu znaków




Usuwanie ukrywania znaków

Ustawienia poszczególnych kodów kreskowych

Kod EAN-8



Włączony



Wyłączony



Sprawdzanie cyfry kontrolnej
włączone (domyślnie)




Sprawdzanie cyfry kontrolnej
wyłączone

Kod EAN-13



Włączony



Wyłączony



Sprawdzanie cyfry kontrolnej
włączone (domyślnie)



Sprawdzanie cyfry kontrolnej
wyłączone

Zamiana kodu EAN-13 na kod ISBN




Zamiana włączona




Zamiana wyłączona

Zamiana kody EAN-13 na kod ISSN



Zamiana włączona



Zamiana wyłączona

Kod Codabar



Włączony



Wyłączony

Code 11




Włączony



Wyłączony

Code 39



Włączony




Wyłączony

Code 39 pełne ASCII



Włączony



Wyłączony

Code 93



Włączony



Wyłączony

Code 128



Włączony



Wyłączony

GS1 DataBar Limited (limitowany) (RSS Limited)



Włączony




Wyłączony

GS1 DataBar Omnidirectional (RSS omnidirectional)




Włączony




Wyłączony


Kod UPC-A



Włączony



Wyłączony



Sprawdzanie cyfry kontrolnej
włączone




Sprawdzanie cyfry kontrolnej
wyłączony

Zamiana kodu UPC-A na kod EAN-13




Zamiana włączona



Zamiana wyłączona

Kod UPC-E




Włączony



Wyłączony

Zamiana kodu UPC-E na kod UPC-A




Zamiana włączona




Zamiana wyłączona

Kod Interleaved 2 of 5



Włączona



Wyłączona

Kod Industrial 2 of 5



Włączony




Wyłączony

Kod Standard 2 of 5



Włączony




Wyłączony

Kod Matrix 2 of 5




Włączony



Wyłączony

Kod MSI



Włączony




Wyłączony

Kod Plessey



Włączony



Wyłączony

Dodatkowy kod dla UPC/ EAN/ JAN




Włączone 2 dodatkowe kody



Włączone 5 dodatkowych
kodów



Włączone 2 z 5 dodatkowe kody



Dodatkowe kody wyłączone
(domyślnie)

Kody ASCII



SOH



STX



ETX



EOT



ENQ



ACK



BEL



Backspace



HT




LF



VT



FF



CR



SO



SI (0F)



DEL (10)



DC1



DC2




DC3



DC4



NAK



SYN



ETB



CAN



EM



SUB



ESC



FS




GS




RS



US



Spacja



!




"




#



\$




%




&



\



(



)




*




+



/



-



.



/



0




I




J



K




L



M



N




O




P



Q



R



S



T



U



V




W



X



Y



Z



[



]



^



_



a



b



c



d



e



f



g



h



i




j



k



l



m



n



o



p



q



r



s



t



u



v

w

x



y



z



{



|



}

~

Delete



1



2



3



4



5



6



7

8

9



:



;



<



=



>



?



@



A



B



C



D



E



F

G

H

Klawisze funkcyjne



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12

Insert



Home



Page UP



Delete



End



Page Down



Right arrow



Left arrow

Down arrow

Up arrow