

HD3200

**Parowanie czytnika z odbiornikiem - należy zeskanować
poniższy kod**



Następnie włożyć odbiornik do portu USB

**Jeśli chcemy połączyć czytnik poprzez
bluetooth - należy zeskanować poniższy kod**



Następnie przytrzymać przycisk czytnika przez 8
sekund i połączyć się z urządzeniem

**Przywrócenie ustawień fabrycznych - należy
zeskanować poniższy kod**



Tryby pracy czytnika



Tryb rzeczywisty



Tryb magazynowania



Przesyłanie danych



Ilość zapisanych danych w pamięci



Usuwanie danych z pamięci

HDWR
Hardware for business

sklep.hdwr.pl