

Instrukcja obsługi

Programowanie znaku @ jako prefiks w czytniku **HD43**

W celu ustawienia znaku @ jako prefiks w czytniku HD43 należy zeskanować po kolei poniższe kody.

