

# Instrukcja obsługi

---

Programowanie znaku ~  
jako prefiks w czytniku  
**HD43**

W celu ustawienia znaku ~ jako prefix w czytniku HD43 należy zeskanować po kolei poniższe kody.

