

Programowanie znaku ~ jako prefix w czytniku HD43

W celu ustawienia znaku ~ jako prefix w czytniku HD43 należy zeskanować po kolei poniższe kody.

